

ALIGATOR

SOS Locator



A321 – Guía Rápida

Contenido

Instrucciones de seguridad.....	3
Puesta en funcionamiento.....	4
Cargar la batería.....	5
Encender / apagar.....	7
Controles del teléfono.....	8
Realizar llamadas.....	15
Lista de contactos.....	16
Contactos con fotos.....	18
Llamada SOS y SMS.....	18
Radio FM.....	25
Configuración del teléfono.....	26
Seguridad	27
Configuración de Dual SIM	28
Seguridad y ecología.....	29
Equipos eléctricos usados.....	29
Cese de baterías.....	30

Instrucciones de seguridad

- No encienda y no utilice el teléfono móvil en las zonas prohibidas
- No utilice el teléfono móvil mientras conduce el coche
- Apague el teléfono móvil cerca del dispositivo médico susceptible
- Apáguelo en los aviones
- No utilice el teléfono móvil cerca gasolineras
- Apague el teléfono móvil cerca de explosivos
- Utilice siempre baterías originales suministradas por el fabricante. En caso contrario existe peligro de daños o explosión del teléfono móvil

- ¡Atención! Su teléfono móvil NO es impermeable!

Puesta en funcionamiento

Insertar SIM, tarjeta de memoria y batería

- 1.** Inserte el clavo en la ranura debajo de la cubierta de la batería en la parte posterior del teléfono y retire cuidadosamente la cubierta.
- 2.** Inserte 1 o 2 tarjetas SIM (inserte también tarjeta de memoria si la tiene).
- 3.** Inserte la batería. Tres contactos de metal deben conducir a la parte superior del teléfono móvil. La batería debe encajar en los soportes. Finalmente vuelva a colocar la tapa de la batería.



ATENCIÓN! Apague el teléfono móvil y desconecte el cargador por cualquier manipulación con la batería, la tarjeta de memoria o la tarjeta SIM. Utilice únicamente la batería original suministrada por el fabricante.

Cargar la batería

Asegúrese de que la batería se coloca en el teléfono móvil. Conecte el cargador y la carga comenzará automáticamente.

El teléfono móvil puede cargarse si está en modo encendido o apagado.

El nivel de carga se indica en la pantalla:

Batería descargada	Cargada
	

El teléfono móvil le avisará mediante por una señal acústica y por un mensaje en la pantalla cuando la batería esté casi descargada. En este caso, cargue la batería tan pronto como sea posible.

A veces sucede que después de que la batería esté completamente descargada, el teléfono no comenzará a cargar la batería conectando el cargador. En este caso, deje el teléfono conectado al cargador durante varias horas hasta que la batería empiece a cargarse.

¡Atención! Si deja la batería completamente descargada durante un largo tiempo, puede conducir a su destrucción, que no está cubierto por la garantía!

Encender / Apagar



Para **ENCENDER** el teléfono - mantenga presionado el botón rojo, hasta que el teléfono se encienda. (Ahora se le puede pedir que introduzca el código PIN en caso de que la protección de PIN está activada). Para **DESACTIVAR** - presione y mantenga presionado el botón rojo, hasta que el móvil se apague.

Antes de encender, asegúrese de que la batería está insertada y cargada.

Controles del teléfono



Descripción de controles del teléfono

No.	Nombre	Función
1	Botón de navegación derecho	-inicia contactos en mode de espera -regresar del menú o salir de la función actual -otras funciones dependiendo del contexto (la función actual se muestra en la pantalla encima de la tecla)
2	Botón de navegación izquierdo	-muestra el mensaje de modo de espera -confirma selección en menú o activa la función seleccionada

-otras funciones dependiendo del contexto (la función actual se muestra en la pantalla encima de la tecla)

3

Botón de navegación
Arriba /
Abajo

-presione botón Arriba en el modo de espera para mostrar el menú del teléfono
-presione botón Abajo para ver los contactos de la foto
-mover en menú y en la lista de contactos , presione para Enc./Ap.

- | | | |
|---|-------------|--|
| 4 | Botón Rojo | <ul style="list-style-type: none">-detener o rechazar la llamada-regresar del menú o salir de la función actual en la pantalla principal |
| 5 | Botón Verde | <ul style="list-style-type: none">-presione el botón para contestar la llamada-muestra historial de llamadas en el modo de espera |
| 6 | Botón 0 | <ul style="list-style-type: none">-al escribir el número de teléfono permite escribir „0“, al escribir el texto permite escribir la „brecha“-presione para activar / desactivar el modo |

silencioso „Reunión“

Botón #

- inserta # al escribir números
- en el modo de escritura del texto conmuta el método de entrada de caracteres

8 Botón *

- inserta *,+, p, w al escribir números
- en el modo de escritura del texto permite insertar caracteres especiales

9 Interruptor de bloqueo del teclado

- deslice el interruptor hacia Arriba para bloquear el teclado
- deslice el interruptor

hacia Abajo para
desbloquear el teclado

10 Conector
MicroUSB Se utiliza para conectar
el cargador

11 Linterna linterna LED poderosa
se coloca en la parte
superior del teléfono







12 Auricular usado para escuchar la
llamada

13 Interruptor
de la linterna para encender / apagar
la linterna

14 Contactos
del soporte usado para cargar en
un soporte

15 Conector de
auriculares para auriculares / mini-
manos libres

Iconos en la pantalla

	Nivel de carga de batería
	Intensidad de señal
	Alarma activada
	Mensaje SMS no leído
	Ringer apag. - vibración
	Llamada perdida

Realizar llamadas

Discado

Introduzca el número de teléfono necesario en el teclado móvil y presione el botón verde **(5)**. Teléfono comenzará a marcar el número requerido.

Si tiene **2 tarjetas SIM** en su móvil y ambas están activadas, el teléfono móvil le preguntará qué tarjeta SIM debe utilizarse para llamar.

Utilizando el botón Arriba / Abajo **(3)** seleccione la tarjeta SIM y confirme con el botón **(OK)**

Si ha marcado por equivocación un **número incorrecto**, simplemente presione el botón derecho "Borrar" **(1)** y el último dígito será borrado.

Si necesita borrar el número entero, presione el botón rojo **(4)** y se borrará un número entero.

Lista de contactos

Vd.puede almacenar números de teléfono en el teléfono y asignar un nombre a cada número.

Los contactos pueden almacenarse en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono.

Marcación de la lista de contactos

La forma más sencilla de mostrar la lista de contactos es presionando el botón derecho **(1)**. Ahora puede escribir la primera letra del nombre que busca. Después aparece una lista de contactos, ordenada alfabéticamente por nombre.

Utilice el botón Arriba y Abajo para seleccionar el contacto al que desea llamar y presione el botón verde **(5)** para realizar una llamada.

Al ver la lista de contactos, el icono distintivo aparece para mostrarle si el contacto está almacenado en la tarjeta SIM o en el teléfono móvil.

Contactos con fotos

Esta función permite guardar fotos en los ocho contactos seleccionados.

Después de presionar el botón hacia abajo **(3)** en la pantalla principal, estos contactos se muestran en la pantalla y se pueden marcar fácilmente pulsando el número que se muestra en cada foto.

Llamada SOS y SMS

Inicio de la llamada de emergencia y SMS

Mantenga presionado el botón SOS. Se inicia una alarma sonora y una cuenta atrás, durante la cual se puede interrumpir la llamada de emergencia.

El teléfono comenzará automáticamente a marcar los números preestablecidos de la lista hasta que pueda alcanzar cualquiera de ellos. El teléfono repite máx. 3x para marcar todos los números preestablecidos.

El teléfono también envía un mensaje SMS de emergencia con un texto preestablecido a todos los números de teléfono preestablecidos. (Para el ajuste de TEXTO: seleccione en el menú **Ajuste SOS→ SOS SMS**).

Después de eso, el teléfono móvil permanece en el llamado "Modo de Emergencia".

En el modo de emergencia, el **teléfono contestará automáticamente las llamadas**

entrantes y activará automáticamente el altavoz manos libres (handsfree).

Si necesita **desactivar** la llamada SOS y la alarma o el modo de emergencia, simplemente presione el botón **OFF (1)** y luego apague y vuelva a encender el teléfono móvil.

La función SOS sólo está disponible si está habilitada en los ajustes del teléfono y si los números están configurados en el teléfono que el móvil debe llamar automáticamente y enviar mensajes SMS - vea a continuación.

Localizador SOS – localización del teléfono

Su teléfono tiene una función especial que le permite, después de presionar el botón

SOS, determinar la posición del teléfono y enviarla por SMS a los destinatarios en forma de un enlace para verlo el mapa - si el destinatario está usando un teléfono normal con un navegador web.

Simplemente haga clic en este enlace y aparecerá un mapa que muestra la posición del teléfono.

La localización se determina en función del enfoque del operador de la red, la precisión depende de la densidad de la red en una posición determinada, p.e. en las ciudades la posición se puede determinar con una precisión de decenas a unos pocos cientos de metros, fuera de los edificios / ciudades pero una precisión de enfoque por lo general disminuye.

Este servicio se presta sin ninguna garantía, por riesgo propio de un usuario y la exactitud de los resultados o la disponibilidad de servicios no está garantizada por el proveedor de teléfono, operador o proveedor de mapas. El servicio puede ser terminado en cualquier momento sin previo aviso.

Ajustes

La función SOS debe ser configurada correctamente.

El mensaje SMS con una posición (en lugar del SMS de emergencia estándar) se envía siempre después de la activación del botón SOS.

Seleccione en el menú :

Ajuste SOS → Régimen → SOSLOCATOR

Desactivación del envío de mensajes SMS

Es posible desactivar el envío de mensajes SMS después de la activación del botón SOS.

Solicitud de localización remota

Posición de su teléfono móvil se puede detectar por la forma remota mediante el uso de un SMS de control especial.

Es suficiente enviar sólo un comando a través de SMS con un texto **SOSLOCATOR** a su teléfono ALIGATOR. Su teléfono ALIGATOR responde enviando su posición actual a través de SMS.

IMPORTANTE: su teléfono envía la posición y responde sólo a mensajes SMS de los números almacenados para llamadas de emergencia.

Ajuste de la función SOS de emergencia

Para configurar la función SMS, seleccione en el menú : **Configuración SOS**

Ajuste de llamadas

Seleccione en el menú:

Llamadas → Ajustes → Ajustes SIM 1 / 2

Mensajes SMS

Creación y envío de mensajes SMS

1. Seleccione en el menú: **Mensajes** o pulse la tecla funcional izquierda **SMS(2)**.

2. Seleccione **Escribir**
3. Introduzca el mensaje de texto. Presione el botón **#(7)** para cambiar minúsculas / mayúsculas y números. Puede introducir símbolos especiales utilizando ***(8)**
4. Pulse el botón izquierdo „Opciones“ **(2)** y seleccione **Enviar**.
5. Ahora puede introducir manualmente el número de teléfono (**Insertar número**) o seleccionarlo de la lista de contactos (**Seleccionar contacto**).
6. Continúe presionando el botón izquierdo "Opciones" **(2)** y seleccione **Enviar**.

Radio FM

Su teléfono móvil está equipado con radio FM. Seleccione en el menú:

Multimedia → Radio

Configuración del teléfono

Seleccione en el menú: **Ajustes** → **Teléfono**

Permite establecer parámetros básicos:

- 1. Hora y Fecha** – para establecer la hora / fecha / zona horaria
- 2. Idioma** – seleccione el idioma
- 3. Idioma de escritura** – para configurar el idioma preferido para la escritura de texto en el teclado
- 4. Vista** – fondos de pantalla y configuración de datos en la pantalla principal

- 5. Tiempo automático** – permite habilitar el ajuste automático del tiempo de la red del operador
- 6. Modo de vuelo** – apaga todos los transmisores del teléfono
- 7. Otros ajustes** – ajusta el brillo y el retardo de la iluminación de la pantalla

Seguridad

Seleccione en menú: **Ajustes** → **Seguridad**
Le permite establecer un código PIN para la tarjeta SIM y la contraseña del teléfono:

- SIM1/2** – encender/apagar y cambio de código PIN
- Teléfono** – encender / apagar y cambio de bloqueo del teléfono con una

contraseña. Contraseña predeterminada por la fábrica: **1122**

Configuración de Dual SIM

Le permite elegir para operar con ambas o sólo con una de las tarjetas SIM insertadas. Seleccione en menú : **Ajustes** → **Aj.de SIM**

Conexiones

Seleccione en menú: **Ajustes** → **Conexión**
Permite configurar Bluetooth, cuentas de datos etc.

Restaurar configuración

Seleccione en menú: **Ajustes** →

Restaurar ajustes

Permite restablecer el teléfono. Requiere una contraseña de teléfono. De firma

predeterminada, la contraseña establecida en fábrica es **1122**.

Seguridad y ecología

Equipos eléctricos usados



El teléfono móvil es un aparato electrónico. El teléfono no puede ser manipulado como residuo doméstico en general. **Nunca coloquen los**

teléfonos viejos en la basura habitual !!!

Entreguen baterías usadas a un punto de recogida adecuada, que asegura su eliminación ecológica. **Eliminación de baterías usadas contrario a las instrucciones es ilegal!** El producto puede contener sustancias nocivas para el medio ambiente – es necesario manejarlo de manera adecuada para proteger el ambiente.

Cese de baterías



Pilas y baterías recargables viejas no pertenecen a los residuos habituales !!! Pueden contener

sustancias peligrosas para el medio ambiente. Entreguen baterías a un punto de recogida correspondiente, que garantiza un reciclaje ecológico. Pongase en contacto con su distribuidor o autoridad local, donde se encuentra un sitio respectivo o Vds.pueden entregar la batería a su distribuidor.**Eliminación de baterías usadas contrario a las instrucciones es ilegal!**

CE 0700

Importador: www.aligator.cz

Copyright © 2017 ADART COMPUTERS s.r.o.