

ALIGAT(R)

sos Locator



A220
Návod k použití
Návod na použitie

Návod k použití telefonu ALIGATOR A220 s
funkcí určení polohy
SOS Locator

Návod na použitie mobilného telefónu
ALIGATOR A220 s funkciou určenia polohy SOS
Locator

| | |
|--------------------|----|
| ČESKY | 3 |
| PO SLOVENSKY | 46 |

Obsah

| | |
|---|----|
| Důležité pokyny..... | 6 |
| Uvedení telefonu do provozu | 8 |
| Vložení SIM, paměťové karty a baterie | 8 |
| Nabíjení baterie..... | 8 |
| Základy ovládání telefonu | 10 |
| Zapnutí a vypnutí telefonu..... | 10 |
| Automatické nastavení času | 11 |
| Zámek klávesnice | 11 |
| Ovládací prvky telefonu..... | 12 |
| Ikony na obrazovce | 16 |
| Vkládání textu – režimy psaní | 16 |
| Pohyb v menu telefonu | 17 |
| Telefonování | 18 |
| Vytáčení čísel..... | 18 |
| Seznam kontaktů | 19 |
| Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů | 19 |
| Práce s kontakty..... | 20 |
| Rychlá volba | 21 |
| SOS volání a SMS | 21 |
| Spuštění nouzového volání a SMS | 21 |
| Vypnutí volání či odeslání SMS zprávy | 22 |
| SOS Locator – funkce určení polohy..... | 23 |
| Zapnutí služby SOS Locator | 24 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| Vzdálené vyžádání polohy | 24 |
| Nastavení nouzových funkcí SOS..... | 25 |
| Když telefon sám přijímá hovory | 26 |
| Výpis volání..... | 26 |
| Práce s výpisy volání | 26 |
| Nastavení hovorů | 26 |
| Zprávy | 27 |
| Jak napsat a odeslat SMS zprávu..... | 28 |
| Práce se zprávami | 28 |
| Čtení zpráv..... | 29 |
| Rádio..... | 30 |
| Svítilna | 30 |
| Budík..... | 31 |
| Nastavení vyzvánění a zvuků | 32 |
| Rychlé přepnutí vyzvánění..... | 33 |
| Tichý režim..... | 33 |
| Kalendář..... | 33 |
| Kalkulačka..... | 34 |
| Bluetooth připojení | 35 |
| Služby SIM toolkit..... | 36 |
| Multimedia..... | 36 |
| Přehrávač hudby | 36 |
| Správce souborů | 37 |
| Nastavení..... | 37 |
| Nastavení telefonu | 37 |
| Zobrazení..... | 38 |
| Zabezpečení | 38 |
| Výběr sítě operátora..... | 39 |

| | |
|---|----|
| Obnovení nastavení | 39 |
| Připojení k počítači..... | 39 |
| Přenos souborů mezi telefonem a PC..... | 40 |
| Další režimy připojení..... | 40 |
| Specifikace..... | 41 |
| Bezpečnost a ekologie | 42 |
| Použitá elektrozařízení..... | 42 |
| Likvidace baterie | 42 |
| Prohlášení o shodě | 43 |
| Záruční podmínky | 44 |
| Záruční list – ALIGATOR A220 | 45 |
| PO SLOVENSKY | 46 |

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle, nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze. **Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C** hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.

- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Někdy se může stát, že se horní část vnějšího displeje včetně ikon baterie a signálu nezobrazí. V takovém případě vypněte a zapněte telefon pro správné zobrazení.
- Upozornění – SW telefonu, jeho funkce oproti tištěné verzi návodu i návod samotný mohou být výrobcem v rámci inovačního procesu změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi návodu získáte na www.aligator.cz/podpora

Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM, paměťové karty a baterie



1. Zasuňte nehet do štěrbin pod krytem baterie na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte
2. Vložte jednu nebo dvě SIM karty. Pozice pro SIM karty je označena nápisem SIM. Potom vložte paměťovou kartu, pokud jí máte.
3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem k dolní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
4. Nakonec nasadte kryt baterie zpět.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru Micro USB. Nabíjení se po té spustí automaticky.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

| Baterie vybitá | Plně nabitá |
|---|---|
|  |  |

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro **zapnutí** stiskněte a držte tlačítko **Položit**, dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte tlačítko Položit, dokud se telefon nezačne vypínat. Vypnutí je potom nutné potvrdit stisknutím levého tlačítka **Ano (2)**.

Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Automatické nastavení času

Po prvním zapnutí se čas na telefonu se automaticky nastaví, pokud to mobilní síť podporuje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické nastavení času, zvolte v menu:

Nastavení → Telefon → Čas a datum → Aktual.času

Zámek klávesnice

Klávesnice se automaticky uzamkne po určité době nečinnosti. Pro odemknutí stiskněte levé funkční tlačítko **(2)** a následně tlačítko ***(8)**.

Pro nastavení vlastností zvolte v menu:

Nastavení → Zobrazení → Zámek kláves

Ovládací prvky telefonu



č. Název

Funkce

**1 Pravé
funkční
tlačítko**

-V pohotovostním režimu spustí kontakty
-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce
-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)

**2 Levé
funkční
tlačítko**

-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy
-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)

**3 Navigační
tlačítka
nahoru/
dolů**

-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu
- V pohotovostním režimu stiskem nahoru/ dolů zobrazí menu

**4 Tlačítko
Položit**

-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem
-Ukončení nebo odmítnutí hovoru
-Návrat z menu nebo

ukončení probíhající funkce
na hlavní obrazovku

5 **Tlačítko
Volání**

-Přijmutí hovoru stiskem
tlačítka
-V pohotovostním režimu
zobrazí historii volání

6 **Tlačítko 0**

Při psaní tel. čísla umožňuje
psát znak 0, při psaní textů
vloží mezeru.

7 **Tlačítko #**

- Při psaní čísel vkládá znak

- V režimu psaní textu
přepíná způsob vkládání
znaků
- Dlouhým stiskem
zapne/vypne tichý režim

8 **Tlačítko ***

- Při psaní čísel vkládá
znaky *,+, p, w
- V režimu psaní textu
umožňuje vložit speciální
znaky

9 Prostřední tlačítko OK -Slouží pro potvrzení výběru a další funkce
-Dlouhým stiskem se zapne/vypne svítilna.


10 Konektor Micro USB Slouží pro připojení kabelu nabíječky nebo připojení k počítači

11 Svítilna Výkonná LED svítilna je umístěna na horní hraně zadní části telefonu. Svítilnu lze vypnout/zapnout dlouhým stiskem tlačítka OK.

12 Sluchátko Slouží pro poslech hovoru

13 Konektor sluchátek Slouží pro připojení sluchátek / mini-handsfree

Ikony na obrazovce

| | |
|--|-----------------------|
|  | Stav nabití baterie |
|  | Intenzita signálu |
|  | Budík aktivní |
|  | Nepřečtená SMS zpráva |
|  | Zmeškané hovory |
|  | Zvonění vypnuto |

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # (**7**) lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka * **(8)**. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte prostředním tlačítkem **OK (9)**. Znak se vloží do textu.

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem prostředního tlačítka **OK (9)** případně navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek **(3)**.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem prostředního tlačítka **OK (9)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem tlačítka **Položit** lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte tlačítko Volání **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „**Smazat**“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte tlačítko **Položit (4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte tlačítko **Volání (5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte tlačítko **Položit (4)**
- **Hlasitost** upravíte během hovoru **navigačními** tlačítky **(3)**.
- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru prostřední tlačítko **OK (9)**.

POZOR!

Sluchátko telefonu může být hlasité.

Nenastavujte proto hlasitost zbytečně na nejvyšší úroveň, aby nedocházelo k poškozování sluchu. Navíc při nastavení vyšší

hlasitosti sluchátka, může za určitých okolností druhá strana slyšet ozvěnu svého hlasu. V takovém případě, snižte hlasitost až na úroveň, kdy tento jev zmizí.

Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí **pravého tlačítka (1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Poté okamžitě naskočí seznam odpovídajících kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte tlačítko **Volání (5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona rozlišující, je-li uložen na SIM kartě či v telefonu.

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte: **Kontakty**, zobrazí se seznam kontaktů.

Pro vytvoření nového kontaktu stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** → **Nové** a dále zvolte, zda se kontakt uloží do telefonu nebo na SIM kartu.

Pro úpravu tel. čísla nebo jména, zvolte příslušný kontakt a stiskněte tlačítko **OK (9)**. Dále pokračujte levým tlačítkem **Volby (2)** → **Upravit**

Pro zobrazení nabídky kontaktů stiskněte levé tlačítko **Volby (2)**:

1. **Nové** – vytvoření nového kontaktu
2. **SMS** – odešle SMS na vybraný kontakt
3. **Volat** – vytočí kontakt
4. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
5. **Smazat více** – smaže více vybraných kontaktů
6. **Smazat vše** – smaže všechny kontakty
7. **Smaž tel.** – smazat kontakty z telefonu
8. **Smaž SIM1/2** – smazat kontakty ze SIM
9. **Kopie/Přesun** – umožňuje kopírování kontaktů mezi SIM kartami a pamětí telefonu

10. **Import/Export** – import/export kontaktů z/do telefonu pomocí .vcf souboru
11. **Odeslat vizitku** – odešle kontakt pomocí SMS nebo Bluetooth
12. **Ostatní** – další nastavení (rychlá volba, stav paměti, apod.)

Rychlá volba

Umožňuje nastavit rychlé vytáčení uložených čísel pomocí **dlouhého stisku** některého z tlačítek klávesnice.

Čísla pro rychlé volání lze přiřadit tlačítkům klávesnice s číslicemi 2 až 9.

1. Zvolte v menu: **Kontakty**
2. Dále zvolte položku **Volby** → **Ostatní** → **Rychlá volba**.

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte a držte **SOS tlačítko** na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na

některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla nouzovou SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení textu zvolte v menu **Nastavení → SOS Nastavení → SOS SMS → SMS text**).

SOS volací cyklus lze během SOS volání zrušit opětovným přidržením SOS tlačítka.

Pokud se telefonu nepodaří dovolat na žádné číslo, setrvá v tzv. **nouzovém režimu**. V tomto nouzovém režimu telefon automaticky přijme následující příchozí hovor a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech. Na displeji se po chvíli objeví červený nápis SOS.

Pro deaktivaci funkce SOS po stisku SOS tlačítka vypněte a znovu zapněte telefon.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat. Pro nastavení zvolte v menu: **Nastavení → SOS Nastavení**.

Vypnutí volání či odeslání SMS zprávy

Je možné volání či odesílání zpráv po aktivaci SOS tlačítka vypnout. Zvolte v menu:

1. **Nastavení → SOS Nastavení → SOS SMS
→ Poslat SMS**
2. Vyberte zap. / vyp.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak

garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Zapnutí služby SOS Locator

Pro správnou funkci služby je třeba ji zapnout v nastavení. Zpráva SMS s polohou je pak odeslána vždy po aktivaci SOS tlačítka namísto standardní nouzové SMS zprávy.

Zvolte v menu: **Nastavení → SOS Nast. → SOS mód → SOS Locator**

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

Důležité: *Váš telefon bude zasílat polohu pouze na čísla, která jsou uložena pro nouzové volání.*

Nastavení nouzových funkcí SOS

Pozor! Jsou-li vloženy v telefonu dvě SIM karty, použijte se pro nouzové volání a SMS vždy SIM karta č. 1.

Pro nastavení funkcí SOS Locator zvolte v menu:
Nastavení → SOS Nast.

Zobrazí se nabídka:

1. **SOS mód** – Umožňuje přepínat SOS funkci.
Lze volit tyto možnosti:
 - **Normál** - zapne SOS volání a odesílání nouzové zprávy, ale funkce zasílání polohy je vypnuta
 - **SOS Locator** – SOS volání včetně zasílání polohy je zapnuto
 - **Vyp.** – SOS funkce včetně SOS tlačítka jsou vypnuty
2. **SOS SMS** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání nouzových SMS zpráv po stisku SOS tlačítka a nastavit text nouzové SMS
3. **Siréna** – určuje, zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna
4. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.

Když telefon sám přijímá hovory

Pokud telefon při příchozím hovoru jen krátce zazvoní a poté hovor automaticky přijme, je to způsobeno tím, že je aktivní **nouzový režim**, který se aktivuje vždy po stisku **SOS tlačítka**.

V takovém případě vypněte a znovu zapněte telefon. Nouzový režim se tím deaktivuje.

Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte tlačítko Volání – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**. Dále zvolte **Hovory** a vyberte z nabídky, který ze seznamů chcete prohlížet: zmeškané, odchozí, přijaté, atd.

Nastavení hovorů


Zvolte v menu:

Nastavení → Volání

Nyní máte několik možností:

1. **Duální SIM** – nastavení Dual SIM funkce
2. **Přesměrování** – nastavení přesměrování hovorů
3. **Čekající hovor** – nastavení funkce čekajícího hovoru / přidržení hovoru.
4. **Blokování** – nastavení blokování hovorů
5. **Skrýt ID** - nastavení, zda se volanému zobrazí Vaše tel. číslo
6. **Ostatní** – další nastavení

Zprávy

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy → Doručené**

Jak napsat a odeslat SMS zprávu

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**. Vyberte položku Nová SMS a stiskněte prostřední tlačítko **OK(9)**. V horní části obrazovky se zadává příjemce – stiskněte tlačítko **OK (9)** pro výběr ze seznamu kontaktů nebo zadejte tel. číslo na klávesnici telefonu.

Potom navigačním tlačítkem **dolů (3)** přejděte na zadávání textu zprávy.

Pro odeslání zprávy stiskněte tlačítko **OK(9)**, zvolte SIM kartu která se použije pro odeslání a potvrďte znova tlačítkem **OK(9)**.

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**. Nyní máte několik možností:

1. **Nová SMS** vytvoření a odeslání nové zprávy
2. **Doručené** – zobrazí přijaté zprávy
3. **K odeslání** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
4. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Soukromé** – složka zpráv uzamčená heslem (standardní heslo telefonu je 1234)
7. **Šablony** – připravené šablony zpráv

8. **Vysílat zprávy** – nastavení odběru zpráv typu PUSH
9. **Server hlasové pošty** –nastavení čísla hlasové schránky, pro vytáčení dlouhým stiskem tlačítka s číslicí **1**.

Čtení zpráv

Při prohlížení zprávy můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ (**2**) zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
2. **Odpovědět** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS nebo MMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy.
3. **Přeposlat** – přepoše zprávu jinému adresátovi
4. **Volat** – vytočí číslo odesilatele zprávy
5. **Přesunout** – přesunout zprávu do jiné složky či úložiště
6. **Kopírovat** – kopírovat zprávu do jiného úložiště
7. **Do kontaktů** – přidá odesilatele do seznamu kontaktů
8. **Detaily** – další informace o zprávě

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Je třeba připojit sluchátka, která slouží zároveň jako anténa. Zvolte v menu:

Multimédia → FM Rádio

1. Hlasitost nastavíte stiskem navigačních tlačítek **nahoru/dolů (3)**.
2. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek ***(8)** a **#(7)**
3. opakovaným stiskem tlačítka **OK (9)** můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka Volby **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia.

Svítilna

Svítilnu zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka **OK (9)**.

Budík

Telefon je vybaven možností několika nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Organizér → Budík**
2. Zobrazí seznam budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „**Aktivovat/Vypnout**“ **(2)** pro zapnutí/vypnutí budíku.
4. Stiskem tlačítka **OK (9)** pak můžete upravit nastavení budíku

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek **nahoru/dolů (3)** a upravit pomocí tlačítka **OK (9)** nebo klávesnice. Nastavení uložíte stiskem levého tlačítka „**OK**“ **(2)**.

Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

| Funkce | Volby nastavení |
|------------------------|---|
| Zpráva | Pojmenování budíku – zadejte text na klávesnici telefonu |
| Čas | Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu |
| Vyzvánění | Nastavení melodie budíku nebo buzení FM rádiem či pomocí uložené nahrávky |
| Režim opakování | Nastavení, zda bude budík zvonit jen jednou nebo každý den, popř. některé dny |

Nastavení vyzvánění a zvuků

Telefon umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků.

Zvolte v menu: **Nastavení → Zvuk. profily**
 Vyberte zvukový profil, který chcete změnit, např. **Hlavní**, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Nastavení** zobrazí se nabídka:

1. **Přejmenovat** – změnit název zvukového profilu.
2. **Zvonění** – umožňuje zvolit tóny pro vyzvánění a upozornění. K dispozici jsou vestavěné melodie (Nastavené vyzvánění) ale zvolit lze i vlastní hudební soubor (Další vyzvánění)
3. **Hlasitost** – nastavení hlasitosti vyzvánění
4. **Typ vyzvánění** – nastaví, zda bude telefon při příchozím hovoru, vyzvánět, vibrovat, popř. obojí nebo zda bude zcela tichý.
5. **Další upozorňovací tóny** – nastavení dalších tónů a zvuků

Rychlé přepnutí vyzvánění

Tichý režim

Chcete-li rychle aktivovat tichý režim, ve kterém bude telefon místo vyzvánění jen vibrovat, přidržte tlačítko **# (7)**. Stejným způsobem režim vypnete.

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni

poznámenat událost s možností připomenutí.

Zvolte v menu:

Organizér → Kalendář

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek **nahoru/dolů (3)** a tlačítek ***(8)** a **#(7)** pro pohyb do stran.

Pro více možností stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka.

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu:

Organizér → Kalkulačka

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla, Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka ***(8)**. Pomocí navigačních tlačítek **nahoru/dolů (3)** a **levého (2)** a **pravého (1)** funkčního tlačítka se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x, =**. Stiskem tlačítka **Položit (4)** je možné mazat zadané číslice.

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Organizér** → **Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Stiskněte tlač. Nahoru (**3**) pro volbu „+“
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte levé **OK (9)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem tlačítka **Položit (4)**.

Bluetooth připojení

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu:

Organizér → **Bluetooth**

K dispozici jsou položky:

1. **Bluetooth** - zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače
2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení

3. **Spárované zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem, umožňuje také najít a přidat nové spárované zařízení
4. **Jméno mého Bluetooth**– jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením
5. **Úložiště** – výběr, kam se budou ukládat přijaté soubory

Služby SIM toolkit

Zvolte v menu **Organizér** → **SIM Toolkit** pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.

Multimedia

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3, které jste umístili na paměťovou kartu.

Hudební soubory je třeba uložit na paměťovou kartu do složky **My music**.

Zvolte v menu:

Multimedia → **Hudba**

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka **OK (9)**. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek ***(8)** a **#(7)**.

Hlasitost lze nastavit pomocí navigačních tlačítek **nahoru/dolů (3)**.

Správce souborů

Zvolte v menu:

Organizér → Soubory

Otevře správce souborů (průzkumníka).

Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě.

Nastavení

Pro nastavení dalších vlastností zvolte v hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte několik možností nastavení.

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení → Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny

2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu a jazyka psaní
3. **Zkratky** – umožňuje změnit funkci navigačních tlačítek na hl.obrazovce.
4. **Automatické zapnutí a vypnutí** – nastavení
5. **Obnov nastavení** – umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1234**.

Zobrazení

Zvolte v menu: **Nastavení**→ **Zobrazení**:

1. **Tapeta** - nastavení pozadí hlavní obrazovky.
2. **Hl. obrazovka** – nastavení obsahu hl obrazovky
3. **Kontrast** – pomocí tlačítek ***(8)** a **#(7)** umožňuje nastavit jas obrazovky
4. **Podsvícení** – doba osvětlení obrazovky
5. **Podsvícení kláves** – doba osvětlení klávesnice
6. **Zámek klávesnice** – doba nečinnosti před automatickým uzamčením klávesnice

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení**→ **Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu.

Heslo telefonu z nastavené výroby je **1234**.

Výběr sítě operátora

Zvolte v menu: **Nastavení**→ **Připojení**→ **Výběr sítě**

Umožňuje nastavit automatický nebo ruční výběr operátora (vhodné např. pro příhraniční oblasti, když chcete zabránit nechtěnému roamingu)

Obnovení nastavení

Zvolte v menu:

Nastavení→ **Telefon**→ **Obnov nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1234**.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním microUSB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows Vista, 7, 10 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači standardním Micro USB kabelem a zvolte „**Udisk**“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

Chcete-li, aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu tlačítko **Položit (4)**.

Specifikace

| Parametr | Popis |
|-------------------------------|---|
| Pásmo | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Obrazovka | barevný TFT LCD 128x160px |
| Podporované pam. karty | MicroSD/ MicroSD HC/ T-Flash, max. 256GB |

Mobilní telefon ALIGATOR A220 je určen pro použití v zemích EU.

Změny všech parametrů vyhrazeny. Informujte se u prodejce na aktuální hodnoty uvedených parametrů.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie

Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!



Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na

příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

Prohlášení o shodě



Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ALIGATOR A220 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

www.aligator.cz

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícímu původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

Záruční list – ALIGATOR A220

IMEI:

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

Obsah

| | |
|---|----|
| Dôležité pokyny..... | 49 |
| Uvedenie telefónu do prevádzky | 51 |
| Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie | 51 |
| Nabíjanie batérie | 52 |
| Základy ovládania telefónu | 53 |
| Automatické nastavenie času | 54 |
| Zámok klávesnice | 54 |
| Ovládacie prvky telefónu..... | 55 |
| Ikony na obrazovke | 59 |
| Vkladanie textu – režimy písania..... | 59 |
| Pohyb v menu telefónu | 60 |
| Telefonovanie | 61 |
| Vytáčanie čísel..... | 61 |
| Zoznam kontaktov..... | 62 |
| Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov | 62 |
| Práca s kontaktmi..... | 63 |
| Rýchla voľba | 64 |
| SOS volanie a SMS | 64 |
| Spúšťanie núdzového volania a SMS | 64 |
| Vypnutie volania či odoslania SMS správy..... | 66 |
| SOS Locator – funkcia určenia polohy | 66 |
| Zapnutie služby SOS Locator | 67 |
| Vzdialené vyžiadanie polohy | 67 |
| Nastavenie núdzových funkcií SOS | 68 |

| | |
|--|----|
| Keď telefón sám prijíma hovory | 69 |
| Výpis volania | 69 |
| Práca s výpismi volania | 69 |
| Nastavenie hovorov | 70 |
| Správy | 71 |
| Ako napísať a odoslať SMS správu | 71 |
| Práca so správami | 72 |
| Čítanie správ | 72 |
| Rádio | 73 |
| Svietidlo | 74 |
| Budík | 74 |
| Nastavenie vyzváňania a zvukov | 75 |
| Rýchle prepnutie vyzváňania | 76 |
| Tichý režim | 76 |
| Kalendár | 77 |
| Kalkulačka | 77 |
| Bluetooth pripojenie | 78 |
| Služby SIM toolkit | 79 |
| Multimédia | 79 |
| Prehrávač hudby | 79 |
| Správca súborov | 80 |
| Nastavenia | 80 |
| Nastavenie telefónu | 80 |
| Zobrazenie | 81 |
| Zabezpečenie | 82 |
| Výber siete operátora | 82 |
| Obnovenie nastavenia | 82 |
| Pripojenie k počítaču | 83 |

| | |
|--|----|
| Prenos súborov medzi telefónom a PC..... | 83 |
| Ďalšie režimy pripojenia | 83 |
| Špecifikácia | 84 |
| Bezpečnosť a ekológia..... | 84 |
| Použité elektrozaariadenie | 84 |
| Likvidácia batérie | 85 |
| Vyhlásenie o zhode..... | 86 |
| Záručné podmienky..... | 87 |
| Záručný list – ALIGATOR A220 | 88 |

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilní telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy ho nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Niekedy sa môže stať, že sa horná časť vonkajšieho displeja vrátane ikon batérie a signálu nezobrazí. V takom prípade vypnite a zapnite telefón pre správne zobrazenie.
- Upozornenie - SW telefónu, jeho funkcia oproti tlačenej verzii návodu aj návod samotný môžu byť výrobcom v rámci inovačného procesu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu návodu získate na www.aligator.cz/podpora

Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie



1. Zasuňte necht do štrbiny pod krytom batérie na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom stiahnite.
2. Vložte jednu alebo dve SIM karty. Pozície pre SIM kartu sú označené nápisom SIM. Potom vložte pamäťovú kartu, ak ju máte.
3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať k dolnej časti telefónu. Batéria musí hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.
4. Nakoniec nasadzte kryt batérie späť.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB. Nabíjanie sa po tom spustí automaticky.

Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

| Batéria vybitá | Plne nabité |
|---|---|
|  |  |

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.

Pozor! Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte tlačidlo **Ukončiť**, pokým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte tlačidlo **Ukončiť**, pokým sa telefón nezačne vypínať. Vypnutie je potom nutné potvrdiť stlačením ľavého tlačidla **Áno (2)**.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Automatické nastavenie času

Po prvom zapnutí sa čas na telefóne automaticky nastaví, ak to mobilná sieť podporuje.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické nastavenie času, zvolte v menu:

**Nastavenie → Telefón → Čas a dátum →
Aktual.času**

Zámok klávesnice

Klávesnica sa automaticky uzamkne po určitej dobe nečinnosti. Na odblokovanie stlačte ľavé funkčné tlačidlo **(2)** a následne tlačidlo * **(8)**.

Pre nastavenie vlastností zvolte v menu:

Nastavenie → Zobrazenie → Zámok kláves

Ovládacie prvky telefónu



| Názov | Funkcia |
|---------------------------------------|--|
| 1 Pravé funkčné tlačidlo | <ul style="list-style-type: none"> - V pohotovostnom režime spustí kontakty -Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom) |
| 2 Ľavé funkčné tlačidlo | <ul style="list-style-type: none"> - V pohotovostnom režime zobrazia Správy -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom) |
| 3 Navigačné tlačidlá hore/dole | <ul style="list-style-type: none"> -Pohyb v ponukách a tel. zozname - V pohotovostnom režime stlačením hore/dole - zobrazí menu |

-
- 4 Tlačidlo Ukončiť**
- Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením
 - Ukončenie alebo odmietnutie hovoru
 - Návrat z menu na hlavnú obrazovku alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie

- 5 Tlačidlo Volanie**
- Prijetie hovoru stlačením tlačidla
 - V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania

- 6 Tlačidlo 0**
- Pri písaní tel. čísla umožňuje písať znak 0
 - Pri písaní textov umožňuje vložiť mezeru.

- 7 Tlačidlo #**
- Pri písaní čísel vkladá znak #
 - V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
 - Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim
-

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 8 | Tlačidlo * | <p>-Pri písaní tel. čísla vkladá znaky *,+, p, w</p> <p>- V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky</p> |
| 9 | Stredné tlačidlo OK | <p>Slúži pre potvrdenie výberu a ďalšie funkcie</p> <p>-Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje svetidlo</p> |
| 10 | Konektor MicroUSB | <p>Slúži na pripojenie nabíjačky</p> |
| 11 | Svetidlo | <p>Výkonné LED svetidlo je umiestnené na hornej hrane zadnej časti telefónu a zapína/vypína sa dlhým stlačením tlačidla OK.</p> |
| 12 | Slúchadlo | <p>Slúži na posluš hovoru</p> |
| 13 | Konektor slúchadiel | <p>Slúži na pripojenie slúchadiel / minihandsfree</p> |

Ikony na obrazovke

| | |
|--|------------------------|
|  | Stav nabitia batérie |
|  | Intenzita signálu |
|  | Budík aktívny |
|  | Neprečítaná SMS správa |
|  | Zmeškané hovory |
|  | Zvonenie vypnuté |

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # **(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla * **(8)**.

Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte príslušný znak a potvrdte stredným tlačidlom **OK (9)**. Znak sa vloží do textu.

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením stredného tlačidla **OK (9)** a prípadne navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel **(3)**.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením prostredného tlačidla **OK (9)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Stlačením tlačidla **Ukončiť (4)** sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte tlačidlo **Volanie(5)**. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „**Zmazať**“ (1) a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte tlačidlo **Ukončiť** (4), pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo **Volanie (5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte tlačidlo **Ukončiť (4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru **navigačnými tlačidlami (3)**.
- Pre **hlasný posluh** (hands free) stlačte počas hovoru stredné tlačidlo **OK (9)**.

POZOR!

Slúchadlo telefónu môže byť hlasné.

Nenastavujte preto hlasitosť zbytočne na

najvyššiu úroveň, aby nedochádzalo k poškodzovaniu sluchu. Navyše pri nastavení vyššej hlasitosti slúchadla, môže za určitých okolností druhá strana počuť ozvenu svojho hlasu. V takom prípade, znížte hlasitosť až na úroveň, kedy tento jav zmizne.

Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam nájdených kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte tlačidlo **Volanie (5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona, ktorá rozlišuje, či je kontakt uložený na SIM karte, alebo v telefóne.

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolte

Kontakty, zobrazí sa zoznam kontaktov.

Pre vytvorenie nového kontaktu stlačte ľavé tlačidlo **Volby (2)** → **Nové** a ďalej vyberte, či sa kontakt uloží do telefónu alebo na SIM kartu.

Pre úpravu tel. čísla alebo mena, vyberte príslušný kontakt a stlačte tlačidlo **OK (9)**. Ďalej pokračujte ľavým tlačidlom **Volby (2)** → **Upraviť**

Pre zobrazenie menu stlačte tlačidlo **Volby (2)**:

1. **Nové** - vytvorenie nového kontaktu
2. **SMS** - odošle SMS na vybraný kontakt
3. **Volanie** - vytočí kontakt
4. **Zmazať** - zmaže vybraný kontakt
5. **Hromadne vymazať** - zmaže viac vybraných kontaktov
6. **Odstrániť všetko** - zmaže všetky kontakty
7. **Zmaž tel.** - zmazať kontakty z telefónu
8. **Zmaž SIM1/2** - zmazať kontakty zo SIM
9. **Kópia/Presun** - umožňuje kopírovanie kontaktov medzi SIM kartami a pamäťou telefónu

10. **Import / Export** - import / export kontaktov z / do telefónu pomocou .vcf súboru
11. **Poslať vizitku** - odošle kontakt pomocou SMS alebo Bluetooth
12. **Ďalší** - ďalšie nastavenia (rýchla voľba, stav pamäti, a pod.)

Rýchla voľba

Umožňuje nastaviť rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice.

Čísla pre rýchle volanie je možné priradiť tlačidlám klávesnice s číslicami 2 až 9.

1. Zvoľte v menu: **Kontakty**
2. Ďalej zvolte položku **Voľby** →
Ďalší → **Rýchla voľba**

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte a držte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na

niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla núdzovú SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolte v menu:

Nastavenie → SOS Nastavenie. → SOS SMS →Text SMS).

SOS cyklus možno počas SOS volania zrušiť opätovným pridržaním SOS tlačidla.

Ak sa telefónu nepodarí dovolať na žiadne číslo, zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime telefón automaticky prijme nasledujúci prichádzajúci hovor a automaticky aktivuje funkciu handsfree - hlasné počúvanie. Na displeji sa zobrazí nápis SOS.

Pre deaktiváciu funkcie SOS vypnite a znova zapnite telefón.

SOS funkcia je dostupná, iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať. Pre nastavenie zvolte v menu:

Nastavenie → SOS Nastavenie.

Vypnutie volania či odoslania SMS správy

Je možné volanie či odosielanie správ po aktivácii SOS tlačidla vypnúť. Zvoľte v menu:

1. **Nastavenie → SOS Nastav. → SOS SMS → Poslať SMS**
2. Vyberte **zap. / vyp.**

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohu telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Zapnutie služby SOS Locator

Pre správnu funkčnosť služby je potrebné ju nastaviť. Správa SMS s polohou je odoslaná vždy po aktivácii SOS tlačidla namiesto štandardnej núdzovej SMS správy.

1. Zvoľte v menu: **Nastavenie → SOS Nastav. → SOS mód → SOS Locator**

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **SOSLOCATOR**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

Dôležité: *Váš telefón bude zasielať polohu iba na čísla, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*

Nastavenie núdzových funkcií SOS

Pozor! *Ak sú vložené v telefóne dve SIM karty, použije sa pre núdzové volanie a SMS vždy SIM karta č.1.*

Pre nastavenie funkcií SOS Locator zvolíte v menu: **Nastavenie → SOS Nast.**

Zobrazí sa ponuka:

1. **SOS mód** – Umožňuje prepínať SOS funkciu. Je možné zvoliť tieto možnosti:
 - **Vyp.** – SOS funkcia vrátane SOS tlačidla sú vypnuté
 - **Normál** - zapne SOS volanie a odosielanie núdzovej správy, ale funkcia zasielania polohy je vypnutá
 - **SOS Locator** – SOS volanie vrátane zasielania polohy je zapnuté
2. **SOS SMS** – umožňuje zapnúť/vypnúť odosielanie núdzových SMS správ po

stlačení SOS tlačidla a nastaviť text núdzovej SMS

3. **Siréna** – určuje, či sa po stlačení SOS tlačidla spustí siréna
4. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.

Keď telefón sám prijíma hovory

Ak telefón pri prichádzajúcom hovore len krátko zazvoní a potom hovor automaticky prijme, je to spôsobené tým, že je aktívny **núdzový režim**, ktorý sa aktivuje vždy po stlačení **SOS tlačidla**.

V takom prípade vypnite a znova zapnite telefón. Núdzový režim sa tým deaktivuje.

Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte tlačidlo Volanie – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolte **Hovory**. Ďalej zvolte **Hovory** a vyberte z ponuky, ktorý zo

zoznamov chcete prezerat': zmeškané, odchádzajúce, prijaté, atď.

Nastavenie hovorov

Zvoľte v menu:

Nastavenie → Hovory


Teraz máte niekoľko možností:

1. **Dual SIM** - nastavenie Dual SIM funkcie
2. **Presmerovanie** - nastavenie presmerovania hovorov
3. **Čakajúci hovor** - nastavenie funkcie čakajúceho hovoru / podržanie hovoru.
4. **Blokovanie** – blokovanie hovorov
5. **Skryt' ID** - nastavenie, či sa volanému zobrazí Vaše tel. číslo
6. **Ďalší** - ďalšie nastavenia

Pre ďalšie nastavenia vyberte Nastavenia →
Nastav. hovorov → Pokročilé

Teraz budete môcť nastaviť blacklist,
upozornenie na čas hovoru, režim prijatia hovoru.

Správy

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS a MMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy** → **Doručené**

Ako napísať a odoslať SMS správu

V hlavnom menu telefónu vyberte **Správy**. Vyberte položku **Nová SMS** a stlačte stredné tlačidlo **OK (9)**. V hornej časti obrazovky sa zadáva príjemcu - stlačte tlačidlo **OK (9)** pre výber zo zoznamu kontaktov alebo zadajte tel. číslo na klávesnici telefónu.

Potom navigačným tlačidlom **dole (3)** prejdite na zadávanie textu správy.

Pre odoslanie správy stlačte tlačidlo **OK (9)**, zvolte SIM kartu, ktorá sa použije na odoslanie a potvrdte znova tlačidlom **OK (9)**.

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Správy**. Teraz máte niekoľko možností:

1. **Nová SMS** - vytvorenie a odoslanie novej správy
2. **Doručené** - zobrazí prijaté správy
3. **Na odoslanie** - správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
4. **Koncepty** - správy uložené k neskoršej práci
5. **Odoslané** - odoslané správy
6. **Súkromné** - zložka správ uzamknuté heslom (štandardná heslo telefónu je 1234)
7. **Šablóny** - pripravené šablóny správ
8. **Vysielat' správy** - nastavenie odberu správ typu PUSH
9. **Server hlasovej pošty** - nastavenie čísla hlasovej schránky, pre vytáčanie dlhým stlačením tlačidla s číslicou 1.

Čítanie správ

Pri prezeraní správy môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ (**2**) zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zmazať** - vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu

2. **Odpoved'** - otvorí okno pre vytvorenie odpovede pomocou SMS alebo MMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta - je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prichádzajúcej správy.
3. **Preposlať** - prepošle správu inému adresátovi
4. **Volanie** - vytočí číslo odosielateľa správy
5. **Presunúť** - presunúť správu do inej zložky či úložisko
6. **Kópia** - kopírovať správu do iného úložiska
7. **Do kontaktov** - pridá odosielateľa do zoznamu kontaktov
8. **Podrobnosti** - ďalšie informácie o správe

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM. Zvoľte v menu: **Multimédia** → **FM Rádio**

1. Hlasitosť nastavíte stlačením navigačných tlačidiel **hore/dole (3)**.
2. Frekvenciu môžete meniť pomocou tlačidiel ***(8) a #(7)**.
3. Opakovaným stlačením tlačidla **OK (9)** môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla Voľby **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia.

Svietidlo

Svietidlo zapnete/vypnete dlhým stlačením tlačidla **OK (9)**.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami niekoľkých nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvonit' apod..

1. Zvoľte v menu: **Organizér → Alarm**
2. Zobrazí sa zoznam budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvoľte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo **"Zap. / Vyp." (2)** pre zapnutie / vypnutie budíka.
4. Stlačením tlačidla **OK (9)** potom môžete upraviť nastavenie budíka

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať

pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)** a upraviť pomocou tlačidla **OK (9)** alebo klávesnice. Nastavenie uložíte stlačením ľavého tlačidla „**OK**“ **(2)**.

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

| Funkcia | Voľby nastavenia |
|-------------------------|--|
| Správa | Pomenovanie budíka - zadajte text na klávesnici telefónu |
| Čas | Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu |
| Zvoniť | Nastavenie melódie budíka alebo budenie FM rádiom či pomocou uloženej nahrávky |
| Režim opakovania | Nastavenie, či bude budík zvoniť len raz alebo každý deň, popr. niektoré dni |

Nastavenie vyzváňania a zvukov

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a tiež hlasitosť týchto zvukov.

Zvoľte v menu: **Nastavenie** → **Zvuk.profil**

Vyberte zvukový profil, ktorý chcete zmeniť, napr. Hlavný, stlačte ľavé tlačidlo **Voľby (2)** a zvolte **Nastavenie**. Zobrazí sa ponuka:

1. **Premenovať** - zmeniť názov zvukového profilu.
2. **Zvonenie** - umožňuje zvoliť tóny pre zvonenie a upozornenia. K dispozícii sú vstavané melódie (Nastavené zvonenie) ale zvoliť možno aj vlastný hudobný súbor (Ďalší zvonenie)
3. **Hlasitosť** - nastavenie hlasitosti vyzváňania
4. **Typ zvonenia** - nastaví, či bude telefón pri prichádzajúcom hovore, vyzváňať, vibrovať, popr. oboje alebo či bude úplne tichý.
5. **Ďalšie upozorňovacie tóny** - nastavenie ďalších tónov a zvukov

Rýchle prepnutie vyzváňania

Tichý režim

Ak chcete rýchlo aktivovať tichý režim, v ktorom bude telefón miesto vyzváňania iba vibrovať, pridržte tlačidlo **# (7)**. Režim vypnete rovnako.

Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch či týždňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia. Zvoľte v menu:

Organizér → Kalendár

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel **hore/dole (3)** a tlačidiel ***(8)** a **#(7)** pre pohyb do strán.

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**, zobrazí sa ponuka.

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu:

Organizér → Kalkulačka

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla ***(8)**.

Pomocou navigačných tlačidiel **hore/dole (3)** a **ľavého (2)** a **pravého (1)** funkčného tlačidla sa vyberá požadovaná operácia +, -, /, x, =.

Stlačením tlačidla Položiť (4) je možné mazat' zadané číslice.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Organizér** → **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Stlačte tlač. **Hore (3)** a pre voľbu „+“
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte ľavé tlačidlo **OK (2)**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením tlačidla **Ukončiť (4)**.

Bluetooth pripojenie

Bluetooth je moderný systém, ktorý umožňuje bezdrôtovo prepojiť rôzne zariadenia, napr. bezdrôtové handsfree a telefón, telefón a počítač alebo dva telefóny medzi sebou.

Je možné prenášať zvuk hovoru, posielať súbory alebo prijímať súbory z iného zariadenia.

Zvoľte v menu:

Organizér → **Bluetooth**

K dispozícii sú položky:

1. **Bluetooth** – zapnutie/vypnutie Bluetooth vysielача/prijímača
2. **Viditeľnosť** – zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné Bluetooth zariadenia
3. **Párované zariadenia** – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom, umožňuje tiež nájsť a pridať nové spárované zariadenia
4. **Moje Bluetooth meno** – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam
5. **Úložisko** - výber, kam sa budú ukladať prijaté súbory

Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu **Organizér** → **SIM Toolkit** pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby Vášho operátora.

Multimédia

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3, ktoré ste umiestnili na pamäťovú kartu.

Hudobné súbory je potrebné uložiť na pamäťovú kartu do zložky **My music**.

Zvoľte v menu:

Multimédia → Hudba

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením tlačidla **OK (9)**. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou tlačidiel ***(8)** a **#(7)**.

Hlasitosť možno nastaviť pomocou navigačných tlačidiel **hore/dole (3)**.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Organizér → Súborny**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka).

Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerať súbory uložené na pamäťovej karte.

Nastavenia

Pre nastavenie ďalších vlastností zvoľte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**. Teraz máte niekoľko možností nastavenia.

Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie → Telefón**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** - Nastavenie času, dátumu a časovej zóny
2. **Jazyk** - Nastavenie jazyka menu telefónu a jazyka písania
3. **Skratky** - umožňuje zmeniť funkciu navigačných tlačidiel na hl.obrazovce.
4. **Automatické zapnutie** a vypnutie - nastavenie
5. **Obnov nastavenia** - umožňuje obnoviť továrenské nastavenia telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1234**.

Zobrazenie

Zvoľte v menu: Nastavení → Zobrazenie:

1. **Tapeta** - nastavenie pozadia hlavnej obrazovky.
2. **Hl. obrazovka** - nastavenie obsahu hl obrazovky
3. **Kontrast** - pomocou tlačidiel ***(8)** a **#(7)** umožňuje nastaviť jas obrazovky
4. **Podsvietenie** - doba osvetlenia obrazovky
5. **Podsvietenia kláves** - doba osvetlenie klávesnice

6. **Zámok kláves** - doba nečinnosti pred automatickým uzamknutím klávesnice

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie**→ **Zabezpečenie**
Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu:

Štandardné heslo telefónu z výroby je **1234**.

Výber siete operátora

Zvoľte v menu: **Nastavenie**→ **Pripojenie**→
Výber siete

Umožňuje nastaviť automatický alebo ručný výber operátora (vhodné napr. pre prihraničné oblasti, keď chcete zabrániť nechcenému roamingu)

Obnovenie nastavenia

Zvoľte v menu: **Nastavenie**→ **Obnov nastavenia**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1234**.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným microUSB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows Vista, 7,10 a vyšší! V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču štandardným Micro USB káblom a zvolte „**Udisk**“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení kábla tlačidlo **Ukončiť (4)**.

Špecifikácia

| Parameter | Popis |
|------------------------|--|
| Pásmo | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Obrazovka | farebný TFT LCD, 128x160px |
| Podporované pam. karty | Micro SD/ Micro SD HC/ T-Flash, max. 256GB |

Mobilný telefón ALIGATOR A220 je určený na používanie v krajinách EU.

Zmeny všetkých parametrov vyhradené. Informujte sa u predajcu na aktuálne hodnoty uvedených parametrov.

Bezpečnosť a ekológia

Použitie elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

Vyhlásenie o zhode

Týmto ADART COMPUTERS s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia ALIGATOR A220 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na týchto internetových stránkach:
www.aligator.cz

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto: meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

Záručný list – ALIGATOR A220

IMEI:

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

| |
|-----------|
| 1.oprava: |
| 2.oprava: |
| 3.oprava: |

www.aligator.cz

Copyright ©

ADART COMPUTERS s.r.o.

