

ALIGAT(R)

SOS Locator



A690

Návod k použití
Návod na použitie

Návod k použití telefonu ALIGATOR A690
s funkcí určení polohy SOS Locator

Návod na použitie mobilného telefónu
ALIGATOR A690 s funkciou určenia polohy
SOS Locator

ČESKY	3
PO SLOVENSKY	62

Obsah

ČESKY	3
Důležité pokyny	6
Uvedení telefonu do provozu	9
Vložení SIM, paměťové karty a baterie.....	9
Nabíjení baterie	10
Základy ovládání telefonu	13
Zapnutí a vypnutí telefonu	13
Automatické nastavení času	14
Ovládací prvky telefonu.....	15
Zámek klávesnice	20
Ikony na obrazovce	21
Vkládání textu – režimy psaní	22
Pohyb v menu telefonu	22
Telefonování	24
Vytáčení čísel.....	24
Seznam kontaktů	25
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů.....	25
Práce s kontakty.....	26

Rychlá volba.....	28
SOS volání a SMS	28
Spuštění nouzového volání a SMS	28
Vypnutí odeslání SMS zprávy	30
SOS Locator – funkce určení polohy	30
Nastavení služby SOS Locator	32
Vzdálené vyžádání polohy	32
Nastavení nouzových funkcí SOS	33
Výpis volání	34
Práce s výpisy volání	34
Nastavení hovorů	35
Zprávy	36
Práce se zprávami	37
Čtení zpráv	37
Vytvoření a odeslání SMS zprávy.....	38
Rádio	39
Svítilna.....	40
Budík	41
Nastavení vyzvánění a zvuků	42
Tichý režim	44
Kalendář	44
Kalkulačka	45
Bluetooth připojení	46

Služby SIM toolkit.....	47
Multimedia	48
Přehrávač hudby	48
Fotoaparát.....	49
Tipy jak používat fotoaparát.....	50
Správce souborů	50
Nastavení	51
Nastavení telefonu	51
Zabezpečení	52
Výběr sítě operátora.....	52
Dual SIM nastavení / letadlo	53
Obnovení nastavení	53
Připojení k počítači.....	54
Přenos souborů mezi telefonem a PC	55
Další režimy připojení.....	55
Specifikace	56
Bezpečnost a ekologie	57
Použitá elektrozařízení.....	57
Likvidace baterie	58
Prohlášení o shodě	59
Záruční podmínky	60
Záruční list – ALIGATOR A690.....	61

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle, nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.

- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze. **Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C** hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.

- Někdy se může stát, že se horní část vnějšího displeje včetně ikon baterie a signálu nezobrazí. V takovém případě vypněte a zapněte telefon pro správné zobrazení.
- Upozornění – SW telefonu, jeho funkce oproti tištěné verzi návodu i návod samotný mohou být výrobcem v rámci inovačního procesu změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi návodu získáte na www.aligator.cz/podpora

Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM, paměťové karty a baterie



1. Zasuňte nehet do štěrbin pod krytem baterie na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte
2. Vložte jednu nebo dvě SIM karty. Pozice pro SIM karty je označena nápisem SIM. Potom vložte paměťovou kartu, pokud jí máte.
3. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem k dolní části telefonu. Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.
4. Nakonec nasadte kryt baterie zpět.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru Micro USB nebo vložte telefon do nabíjecího stojánku. Nabíjení se po té spustí automaticky.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabíjíte.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, případně lze dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánku. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu, aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky. V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro **zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezapne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro **vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko, dokud se telefon nezačne vypínat. Vypnutí je potom nutné potvrdit stisknutím

levého tlačítka **Ano (2)**. Ujistěte se před zapnutím, že v telefonu je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Automatické nastavení času

Po zapnutí telefonu se čas automaticky nastaví, pokud je vložena platná SIM karta a mobilní síť to podporuje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické nastavení času, zvolte v menu:

Nastavení → Telefon → Autom. čas → Zap./Vyp.

TIP:

Pokud se stane, že čas se automaticky nenastavil, vypněte a znovu zapněte telefon.

Ovládací prvky telefonu



č.	Název	Funkce
1	Pravé funkční tlačítko	<p>-V pohotovostním režimu spustí kontakty</p> <p>-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce</p> <p>-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)</p>
2	Levé funkční tlačítko	<p>-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy</p> <p>-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)</p> <p>-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)</p>

3 Navigační tlačítko nahoru/dolů

-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu,
-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu

4 Červené tlačítko

-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem
-Ukončení nebo odmítnutí hovoru
-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce na hlavní obrazovku,
-Je-li to povoleno v nastavení umožňuje na hlavní obrazovce zamknout klávesnici

5 Zelené tlačítko

-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka
-Na hlavní obrazovce zobrazí historii volání

6 Tlačítko 0 Při psaní tel. čísla umožňuje psát znak 0, při psaní textů vloží mezeru, dlouhým stiskem vkládá znaky +, p, w

7 Tlačítko #

- Při psaní čísel vkládá znak #
- V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků
- Dlouhým stiskem zapne/vypne tichý režim

8 Tlačítko *

- Při psaní čísel vkládá znak *
- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky

9 **Přepínač
svítilny** Posunutím zapne/vypne
svítilnu

10 **Konektor
Micro USB** Slouží pro připojení
kabelu nabíječky nebo
připojení k počítači

11 **Svítilna** Výkonná LED svítilna je
umístěna na horní
hraně zadní části
telefonu.
Svítilnu lze
vypnout/zapnout
posunutím přepínače 9.

12 **Sluchátko** Slouží pro poslech
hovoru

13 **Konektor
sluchátek** Slouží pro připojení
sluchátek / mini-
handsfree

14 LCD Displej

Barevná obrazovka zobrazuje všechny informace důležité pro používání telefonu

Zámek klávesnice

Klávesnice se automaticky zamkne po uplynutí přednastavené doby.

Pro odemknutí klávesnice stiskněte levé tlačítko **(2)** a následně tlačítko * **(8)**.

Pro nastavení doby automatického zámku zvolte v menu:

Nastavení → Zabezpečení → Zámek kláves

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonění vypnuto

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # **(7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka * **(8)**.

Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** a tlačítek s čísly 2,4,6,8 (pro pohyb do všech stran) vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru/dolů **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko **Smazat (1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**
- **Hlasitost** upravíte během hovoru navigačními tlačítky nahoru/dolů **(3)**.
- Pro **hlasitý poslech** (hands free) stiskněte po spojení hovoru pravé tlačítko **ZapRep (1)**.

POZOR!

Sluchátko telefonu může být hlasité. Nenastavujte proto hlasitost zbytečně na nejvyšší úroveň, aby nedocházelo k poškození sluchu. Navíc při nastavení vyšší hlasitosti sluchátka, může za určitých okolností druhá strana slyšet ozvěnu svého hlasu. V takovém případě, snižte hlasitost až na úroveň, kdy tento jev zmizí.

Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména,

které hledáte. Poté okamžitě naskočí seznam odpovídajících kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona rozlišující, je-li uložen na SIM kartě či v telefonu.

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte: **Kontakty**, zobrazí se seznam kontaktů.

Pro vytvoření nového kontaktu zvolte položku **Nový kontakt**, stiskněte levé tlačítko **Volby(2)** → **Zvolit**.

Pro zobrazení nabídky stiskněte tlačítko **Volby (2)**:

1. **Zobraz** - zobrazí detail kontaktu
2. **Poslat SMS** – odešle SMS na vybraný kontakt
3. **Volat** – vytočí kontakt
4. **Upravit** – zvolte pro úpravu vybraného kontaktu
5. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
6. **Kopírovat** – umožňuje kopírování kontaktů mezi SIM kartami a paměť telefonu
7. **Přidat na blacklist** – přidá kontakt na „černou listinu“ blokových kontaktů
8. **Označit více** – umožňuje posílat hromadné SMS více kontaktům najednou nebo smazat více kontaktů najednou.
9. **Nastavení** – další nastavení (rychlá volba, stav paměti, hromadné mazání a kopírování kontaktů apod.)

Rychlá volba

Umožňuje nastavit rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice

Čísla pro rychlé volání lze přiřadit tlačítkům klávesnice s číslicemi 2 až 9.

1. Zvolte v menu: **Kontakty**
2. Dále zvolte položku **Volby** → **Nastavení** → **Rychlá volba**.

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte a držte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla nouzovou SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení textu zvolte v menu **Nastavení → SOS Nastavení → SOS SMS → SOS SMS text**).

SOS volací cyklus lze během SOS volání zrušit opětovným přidržením SOS tlačítka. Pokud se telefonu nepodaří dovolat na žádné číslo, setrvá v tzv. nouzovém režimu. V tomto nouzovém režimu telefon automaticky přijme následující příchozí hovor a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech. Na displeji se zobrazí nápis SOS.

Pro deaktivaci nouzového režimu SOS vypněte a znovu zapněte telefon.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat. Pro nastavení

zvolte v menu: **Nastavení → SOS Nastavení.**

Vypnutí odeslání SMS zprávy

Je možné volání či odesílání zpráv po aktivaci SOS tlačítka vypnout. Zvolte v menu:

1. **Nastavení → SOS Nastavení → SOS SMS → SOS SMS ZAP./VYP.**
2. Vyberte zap. / vyp.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen

„kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Nastavení služby SOS Locator

Pro správnou funkci služby je třeba ji zapnout v nastavení. Zpráva SMS s polohou je pak odeslána vždy po aktivaci SOS tlačítka namísto standardní nouzové SMS zprávy.

Zvolte v menu: **Nastavení → SOS**

Nastavení → SOS mód → SOS Locator

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

Důležité: *Váš telefon bude zasílat polohu pouze na čísla, která jsou uložena pro nouzové volání.*

Nastavení nouzových funkcí SOS

Pro nastavení funkcí SOS Locator zvolte v menu: **Nastavení → SOS Nastavení**

Zobrazí se nabídka:

1. **Stav** – Umožňuje zapnout/vypnout SOS funkci.
2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
3. **SOS SMS** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání nouzových SMS zpráv po stisku SOS tlačítka a nastavit text nouzové SMS

4. **Sirána** – určuje, zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna
5. **SOS mód** – volba režimu SOS funkcí
 - **Normální.**- zapne SOS volání a odesílání nouzové zprávy, ale funkce zasílání polohy je vypnuta
 - **SOS Locator** – SOS volání včetně zasílání polohy je zapnuto

Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**. Dále zvolte **Hovory** a vyberte z nabídky, který ze seznamů chcete prohlížet: zmeškané, odchozí, přijaté, atd.

Nastavení hovorů

Zvolte v menu:

Hovory → **Nastavení** → **SIM1/SIM2 nastavení**


Nyní máte několik možností:

1. **Skrýt číslo** – nastavení, zda se volanému zobrazí Vaše tel. číslo
2. **Čekající hovor** – nastavení funkce čekajícího hovoru / přidržení hovoru.
3. **Přesměrování** – nastavení přesměrování hovorů
4. **Blokování** – nastavení blokování hovorů
5. **Výběr linky** – výběr linky pro volání, pokud Váš operátor podporuje

Pro další nastavení zvolte **Hovory** → **Nastavení** → **Pokročilé**

Nyní budete moci nastavit blacklist, režim přijetí hovoru a další funkce.

Zprávy

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS a MMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy → Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

POZOR! Chcete-li používat multimediální zprávy MMS, je třeba vždy vložit do telefonu paměťovou kartu. V opačném případě telefon nebude správně fungovat

a může dojít k zahlcení paměti a chybné funkci telefonu, která není kryta zárukou.

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**.

Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** – vytvoření a odeslání nové zprávy
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Nastav. zpráv** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručenký, úložiště apod.

Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka **Volby (2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobraz** – zobrazí text zprávy
2. **Odpověď SMS/MMS** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS nebo MMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy.
3. **Volat** – vytočí číslo odesilatele zprávy
4. **Přeposlat** – přepošle zprávu jinému adresátovi
5. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
6. **Smazat vše** – vymaže všechny zprávy
7. **Uložit do kontaktů** – uloží odesilatele do kontaktů
8. **Smazat více** – umožní mazat více vybraných zpráv najednou
9. **Podrobnosti** – zobrazí podrobnosti o zprávě

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy** → **Napsat** → **SMS**

2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
3. Stiskněte levé tlač. **Volby (2)** a zvolte **Poslat**.
4. Nyní můžete zadat tel. číslo ručně(**Vložit číslo**) nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů (**Přidat kontakt**).
5. Pokračujte stiskem levého tlačítka **Volby (2)** a vyberte **Poslat**.

Rádio

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM. Zvolte v menu: **Multimédia → FM Rádio**

1. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek ***(8)** a **#(7)**.
2. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)**

3. Automaticky hledat další stanici můžete pomocí tlačítek s číslicemi 4,6
4. Opakovaným stiskem tlačítka s číslicí 5 můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Stiskem levého tlačítka Volby **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Seznam stanic** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Ruční ladění** – umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Autom. ladění** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
4. **Nastavení** – umožňuje nastavit přehrávání na pozadí a další parametry

Svítilna

Svítilnu zapnete/vypnete posunutím přepínače **(9)** na boku telefonu.

Budík

Telefon je vybaven možností několika nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Služby → Budík**
2. Zobrazí seznam budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** vyberte, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „**Upravit**“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů a upravit pomocí levého tlačítka **Volby (2)**. Změny nastavení je třeba uložit stiskem tlačítka **Volby (2)** a výběrem položky **Uložit**. Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Stav	Zapne či vypne budík
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
Opakovat	Nastavení zda bude budík zvonit jen jednou nebo každý den, popř. některé dny
Hlasitost	Nastavení hlasitosti budíku
Zvuk	Nastavení melodie budíku
Upozornění	Nastavení zvonění/vibrace

Nastavení vyzvánění a zvuků

Telefon umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků.

Zvolte v menu: **Nastavení** → **Zvuk. profily**
Vyberte zvukový profil, který chcete změnit, např. **Hlavní**, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Přizpůsobit**. Zobrazí se nabídka:

1. **Upozornění** – nastaví, zda bude telefon při příchozím hovoru, vyzvánět, vibrovat, popř. obojí nebo zda bude zcela tichý.
2. **Typ zvonění** – nastaví typ vyzvánění
3. **SIM1/SIM2 zvonění** – umožňuje zvolit tóny pro vyzvánění. K dispozici jsou vestavěné melodie (Nastavené vyzvánění) ale zvolit lze i vlastní hudební soubor (Další vyzvánění)
4. **Hlas.zvonění** – nastavení hlasitosti vyzvánění
5. **SIM1/SIM2 tón SMS** - umožňuje zvolit tóny pro upozornění na zprávy
6. **Hlas.zprávy**– nastavení hlasitosti upozornění na zprávy
7. **Klávesnice** – nastavení tónu klávesnice

8. **Hlas. kláv.**- nastavení hlasitosti klávesnice
9. **System.tóny** – další upozornění

Tichý režim

Chcete-li rychle aktivovat tichý režim, ve kterém bude telefon místo vyzvánění jen vibrovat, přidržte tlačítko **# (7)**. Stejným způsobem režim vypnete.

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zvolte v menu:

Služby → Kalendář

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**. Pro více možností stiskněte levé tlačítko **Volby (2)**, zobrazí se nabídka.

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku. Zvolte v menu:

Služby → Kalkulačka

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,
Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka
#.

Pomocí navigačních tlačítek **(3)** se vybírá
požadovaná operace **+, -, /, x**

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zvolte v menu: **Služby → Kalkulačka**
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Stiskněte tlač. **Nahoru/dolů (3)** a
vyberte „+“
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte tlač. **Nahoru/dolů (3)** pro
zobrazení výsledku

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Bluetooth připojení

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu:

Nastavení → Připojení → Bluetooth

K dispozici jsou položky:

1. **Bluetooth** - zapnutí/vypnutí Bluetooth vysílače/přijímače

2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Moje zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem, umožňuje také najít a přidat nové spárované zařízení
4. **Hledat zařízení** – vyhledání okolních Bluetooth zařízení
5. **Jméno zařízení** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízení
6. **Pokročilé** – nastavení úložiště, zobrazení MAC adresy, atd.

Služby SIM toolkit

Zvolte v menu **Služby** → **SIM Toolkit** pro mobilní bankovníctví, jízdní řády a další SIM služby Vašeho operátora.

Multimedia

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3, které jste před tím umístili na paměťovou kartu.

Zvolte v menu:

Multimedia → **Hudba**

Přehrávání lze spustit/zastavit stiskem tlačítka s číslicí 5. Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6.

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky **My Music** na paměťovou kartu. Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia-> Hudba**.

3. Stiskněte levé tlačítko **Seznam (2)**.
4. Stiskněte tlačítko **Volby**.
5. Zvolte **Obnovit seznam**

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání.

Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně krytu telefonu. Pro použití fotoaparátu je nutné vložit paměťovou kartu.

Pro zapnutí zvolte v menu:

Multimedia-> Fotoaparát

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat tlačítkem **Nahoru (3)**.

Stiskem levého tlačítka **Volby(2)** zobrazíte nabídku fotoaparátu.

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Tipy jak používat fotoaparát

1. Uchopte pevně telefon, naniřte na scénu a po té stiskněte tlačítko **Nahoru (3)**.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání
3. Když je dokončeno snímání objeví se upozornění o uložení snímku

POZOR! Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Správce souborů

Zvolte v menu:

Služby → Soubory

Otevře správce souborů (průzkumníka). Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Nastavení

Pro nastavení dalších vlastností zvolte v hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte několik možností nastavení.

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení** → **Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
3. **Vkládání textu** – výchozí nastavení vkládání textu
4. **Zobrazení** - umožňuje nastavit tapetu, podsvícení obrazovky, zobrazení na hlavní obrazovce, apod.

5. **Autom. čas** – zapne/vypne automatické nastavování času ze sítě operátora

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení** → **Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, zámek telefonu:

1. **Zámek kláves** – doba, po které se klávesnice automaticky zamkne není-li stisknuto žádné tlačítko
2. **SIM1/SIM2 zabezp.**- Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty
3. **Zámek kl. červeným tlačítkem** – umožní zamknout klávesnici stiskem **červeného tlačítka (4)** na hlavní obrazovce.

Výběr sítě operátora

Zvolte v menu: **Nastavení** → **Sít'**

Umožňuje nastavit automatický nebo ruční výběr operátora (vhodné např. pro příhraniční oblasti, když chcete zabránit nechtěnému roamingu)

Dual SIM nastavení / letadlo

Zvolte v menu: **Nastavení**→**Dual SIM**

Umožňuje zapínat a vypínat jednotlivé SIM karty nebo aktivovat režim letadlo, kdy je telefon zapnutý, ale vysílač v telefonu je vypnutý.

Obnovení nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení**→**Obnovení nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla, které je z výroby nastaveno na: **1234**.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows Vista, 7, 10 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači standardním Micro USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

Chcete-li, aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu červené tlačítko **(4)**.

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Obrazovka	barevný TFT LCD, 320x240 px
Podporované pam. karty	MicroSD/HC/XC/ T-Flash, max. 256 GB

Mobilní telefon ALIGATOR A690 je určen pro použití v zemích EU.

Změny všech parametrů vyhrazeny.
Informujte se u prodejce na aktuální hodnoty uvedených parametrů.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o.
prohlašuje, že typ rádiového zařízení
ALIGATOR A690 je v souladu se směrnicí
2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k
dispozici na těchto internetových stránkách:
www.aligator.cz

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebením. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

Záruční list – ALIGATOR A690

IMEI:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:

Obsah

Dôležité pokyny	65
Uvedenie telefónu do prevádzky	68
Vloženie SIM, pam. karty a batérie	68
Nabíjanie batérie	69
Základy ovládania telefónu	71
Automatické nastavenie času	72
Ovládacie prvky telefónu	73
Zámok klávesnice	78
Ikony na obrazovke	79
Vkladanie textu – režimy písania	80
Pohyb v menu telefónu	80
Telefonovanie	82
Vytáčanie čísel	82
Zoznam kontaktov	83
Vytáčanie čísel zo zoznamu kont.....	83
Práca s kontaktmi.....	84
Rýchla voľba	86
SOS volanie a SMS	86
Spúšťanie núdzového volania a SMS	86

Vypnutie volania či odoslania SMS	88
SOS Locator – funkcia určenia polohy....	88
Nastavenie služby SOS Locator	90
Vzdialené vyžiadanie polohy.....	90
Nastavenie núdzových funkcií SOS	91
Výpis volania	92
Práca s výpismi volania.....	92
Nastavenie hovorov	93
Správy	94
Práca so správami	95
Čítanie správ	96
Vytvorenie a odoslanie SMS správy	97
Rádio	97
Budík	99
Svietidlo.....	100
Nastavenie vyzváňania a zvukov	101
Tichý režim	102
Kalendár	103
Kalkulačka	103
Bluetooth pripojenie	104
Služby SIM toolkit.....	106
Multimédia	106
Prehrávač hudby	106

Fotoaparát.....	107
Tipy ako používať fotoaparát	108
Správca súborov	109
Nastavenie	109
Nastavenie telefónu	110
Zabezpečenie.....	110
Výber siete operátora.....	111
Obnovenie nastavenia	111
Pripojenie k počítaču.....	112
Prenos súborov medzi telefónom a PC	112
Ďalšie režimy pripojenia	113
Špecifikácia	114
Bezpečnosť a ekológia.....	115
Použité elektrozariadenie.....	115
Likvidácia batérie	116
Vyhlásenie o zhode.....	117
Záručné podmienky.....	118
Záručný list – ALIGATOR A690	119

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilní telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.

- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad $+60^{\circ}\text{C}$, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vaším telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy ho nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.

- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Niekedy sa môže stať, že sa horná časť vonkajšieho displeja vrátane ikon batérie a signálu nezobrazí. V takom prípade vypnite a zapnite telefón pre správne zobrazenie.
- Upozornenie - SW telefónu, jeho funkcia oproti tlačenej verzii návodu aj návod samotný môžu byť výrobcom v rámci inovačného procesu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu návodu získate na www.aligator.cz/podpora

Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM, pamäťovej karty a batérie



1. Zasuňte necht do štrbiny pod krytom batérie na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom stiahnite.
2. Vložte jednu alebo dve SIM karty. Pozície pre SIM kartu sú označené nápisom SIM. Potom vložte pamäťovú kartu, ak ju máte.
3. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať k dolnej časti telefónu. Batéria musí hladko zapadnúť do úchytiak v telefóne.
4. Nakoniec nasad'ite kryt batérie späť.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru MicroUSB alebo vložte telefón do nabíjacieho stojančeka. Nabíjanie sa po tom spustí automaticky.

Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabité
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený na nabíjačku niekoľko hodín, dokým sa batérie nezačne nabíjať.

Pozor! Ak ponecháte batériu celkom vybitú, môže dôjsť k jej zničeniu, ktoré nie je kryté zárukou.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli **zapnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokiaľ sa telefón nezapne.

(Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli **vypnutiu** stlačte a držte červené tlačidlo, pokiaľ sa telefón nezačne vypínať. Vypnutie je potom nutné potvrdiť stlačením ľavého tlačidla Áno **(2)**.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Automatické nastavenie času

Po zapnutí telefónu sa čas automaticky nastaví, ak je vložená platná SIM karta a mobilná sieť to podporuje.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické nastavenie času, zvolíte v menu:

Nastavenie → Telefón → Autom. čas → Zap./Vyp.

TIP:

Ak sa stane, že čas sa automaticky nenastavil, vypnite a znova zapnite telefón.

Ovládacie prvky telefónu



Názov	Funkcia
1 Pravé funkčné tlačidlo	<p>- V pohotovostnom režime spustí kontakty</p> <p>-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie</p> <p>-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)</p>
2 Ľavé funkčné tlačidlo	<p>- V pohotovostnom režime zobrazia Správy</p> <p>-V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK)</p> <p>-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)</p>

3 Navigačné tlačidlo hore/dole

- V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu
- Pohyb v ponukách a tel. zozname

4 Červené tlačidlo

- Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením
- Ukončenie alebo odmietnutie hovoru
- Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie na hlavnej obrazovke
- Ak je to povolené v nastavení, umožňuje na hlavnej obrazovke zablokovať klávesnicu

5 Zelené tlačidlo

- Prijatie hovoru stlačením tlačidla
- Na hlavnej obrazovke zobrazí históriu volania

-
- 6 Tlačidlo 0**
- Pri písaní tel. čísla umožňuje písať znak 0
 - Pri písaní textov umožňuje vložiť mezeru, dlhým stlačením vkladá znaky +, p, w

- 7 Tlačidlo #**
- Pri písaní čísel vkladá znak #
 - V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
 - Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim

- 8 Tlačidlo ***
- Pri písaní tel. čísla vkladá znaky *
 - V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky
-

9 **Prepínač
svietidla** Posunutím zapne /
vypne svietidlo

10 **Konektor
MicroUSB** Slúži na pripojenie
nabíjačky

11 **Svietidlo** Výkonné LED svietidlo
je umiestnené na hornej
hrane zadnej časti
telefónu a zapína /
vypína sa posunutím
prepínača **9**.

12 **Slúchadlo** Slúži na poslech hovoru

13 **Konektor
slúchadiel** Slúži na pripojenie
slúchadiel /
minihandsfree

14 **LCD
Displej** Farebná obrazovka
zobrazuje všetky
dôležité informácie

Zámok klávesnice

Klávesnica sa automaticky zablokuje po uplynutí prednastavenej doby.

Pre odblokovanie klávesnice stlačte ľavé tlačidlo **(2)** a následne tlačidlo * **(8)**.

Pre nastavenie doby automatického zámku zvolíte v menu:

Nastavenie → Zabezpečenie → Zámok kláves

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie vypnuté

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # **(7)** môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla * **(8)**.

Pomocou tlačidiel hore/dole **(3)** a tlačidiel s číslami 2,4,6,8 (pre pohyb do všetkých strán) vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK **(2)**. Znak sa vloží do textu.

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore/dole **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého tlačidla (2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočníte stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo **(5)**. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru navigačnými tlačidlami hore/dole **(3)**.
- Pre **hlasný posluh** (hands free) stlačte po spojení hovoru pravé tlačidlo **ZapRep (1)**.

POZOR!

Slúchadlo telefónu môže byť hlasné. Nenastavujte preto hlasitosť zbytočne na najvyššiu úroveň, aby nedochádzalo k poškodzovaniu sluchu. Navyše pri nastavení vyššej hlasitosti slúchadla, môže za určitých okolností druhá strana počuť ozvenu svojho hlasu. V takom prípade, znížte hlasitosť až na úroveň, kedy tento jav zmizne.

Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**.

Potom môžete zadať prvé písmeno mena, ktoré hľadáte. Potom okamžite naskočí zoznam nájdených kontaktov, zoradený podľa mena abecedne.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona, ktorá rozlišuje, či je kontakt uložený na SIM karte, alebo v telefóne.

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolte **Kontakty**, zobrazí sa zoznam kontaktov.

Pre vytvorenie nového kontaktu zvolte položku **Nový kontakt**.

Pre zobrazenie menu stlačte tlačidlo **Voľby (2)**:

1. **Zobraz** - zobrazí detail kontaktu
2. **Poslať SMS** - odošle SMS na vybraný kontakt
3. **Volat'** - vytočí kontakt
4. **Upraviť** - zvolíte pre úpravu vybraného kontaktu
5. **Zmazať** - zmaže vybraný kontakt
6. **Kopírovať** - umožňuje kopírovanie kontaktov medzi SIM kartami a pamäťou telefónu
7. **Pridať na blacklist** - pridá kontakt na "čiernu listinu" blokových kontaktov
8. **Ozaničiť viac** - umožňuje posielat' hromadné SMS viacerým kontaktom naraz alebo zmazať viacero kontaktov.
9. **Nastavenia** - ďalšie nastavenia (rýchla voľba, stav pamäti, hromadné mazanie a kopírovanie kontaktov a pod.)

Rýchla voľba

Umožňuje nastaviť rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice.

Čísla pre rýchle volanie je možné priradiť tlačidlám klávesnice s číslicami 2 až 9.

1. Zvoľte v menu: **Kontakty**
2. Ďalej zvolte položku
Voľba→Nastavenia→Rýchla voľba

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Stlačte a držte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla núdzovú SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolíte v menu: **Nastavenie → SOS Nastavenie. → SOS SMS → SOS SMS text**).

SOS cyklus možno počas SOS volania zrušiť opätovným pridržaním SOS tlačidla. Ak sa telefónu nepodarí dovolať na žiadne číslo, zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime telefón automaticky prijme nasledujúci prichádzajúci hovor a automaticky aktivuje funkciu handsfree - hlasné počúvanie. Na displeji sa zobrazí nápis SOS.

Pre deaktiváciu funkcie SOS vypnite a znova zapnite telefón.

SOS funkcia je dostupná, iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať.

Pre nastavenie zvolte v menu:
Nastavenie → SOS Nastavenie.

Vypnutie volania či odoslania SMS správy

Je možné volanie či odosielanie správ po aktivácii SOS tlačidla vypnúť. Zvolte v menu:

1. **Nastavenie → SOS Nastavenie → SOS SMS → SOS SMS ZAP./VYP.**
2. Vyberte **zap. / vyp.**

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohy telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým

prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Nastavenie služby SOS Locator

Pre správnu funkčnosť služby je potrebné ju nastaviť. Správa SMS s polohou je odoslaná vždy po aktivácii SOS tlačidla namiesto štandardnej núdzovej SMS správy.

1. Zvoľte v menu: **Nastavenie**→ **SOS**
Nastavenie→ **SOS mód**→ **SOS Locator**

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **SOSLOCATOR**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

Dôležité: *Váš telefón bude zasielať polohu iba na čísla, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*

Nastavenie núdzových funkcií SOS

Pre nastavenie funkcií SOS Locator zvolte v menu: **Nastavenie → SOS Nastavenie**

Zobrazí sa ponuka:

1. **Stav** - umožňuje zapnúť / vypnúť SOS funkciu.
2. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré telefón po aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.
3. **SOS SMS** – umožňuje zapnúť/vypnúť odosielanie núdzových SMS správ po stlačení SOS tlačidla a nastaviť text núdzovej SMS

4. **Siréna** – určuje, či sa po stlačení SOS tlačidla spustí siréna
5. **SOS mód** – voľba SOS funkcií
 - **Normálny**- zapne SOS volanie a odosielanie núdzovej správy, ale funkcia zasielania polohy je vypnutá
 - **SOS Locator** – SOS volanie vrátane zasielania polohy je zapnuté

Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolte **Hovory**. Ďalej zvolte **Hovory** a vyberte z ponuky, ktorý zo zoznamov chcete prezerať: zmeškané, odchádzajúce, prijaté, atď.

Nastavenie hovorov

Zvoľte v menu:

Hovory → Nastavenia → SIM1/SIM2 nastavenia


Teraz máte niekoľko možností:

1. **Skryť číslo** - nastavenie, či sa volanému zobrazí Vaše tel. číslo
2. **Čakajúci hovor** - nastavenie funkcie čakajúceho hovoru / podržanie hovoru.
3. **Presmerovanie** - nastavenie presmerovania hovorov
4. **Blokovanie** - nastavenie blokovania hovorov
5. **Výber linky** - výber linky pre volanie, ak to Váš operátor podporuje

Pre ďalšie nastavenia vyberte **Hovory → Nastavenia → Pokročilé**

Teraz budete môcť nastaviť blacklist, režim prijatia hovoru, atd.

Správy

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS a MMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správy ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy → Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

POZOR! Ak chcete používať multimedialne správy MMS, treba vždy vložiť do telefónu pamäťovú kartu. V opačnom prípade telefón nebude správne fungovať a môže dôjsť k zahlteniu

pamäte alebo nesprávnej funkcii telefónu, ktoré nie je kryté zárukou.

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolte **Správy**.

Teraz máte niekoľko možností:

1. **Napísať** – vytvorenie a odoslanie novej správy
2. **Doručené** – prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Nastavenie zpráv**- umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručienky, úložisko a pod.

Čítanie správ

Pri prezeraní správy môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobraz** – zobrazí text správy
2. **Odpoved' SMS/MMS** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS alebo MMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
3. **Volat'** – vytočí číslo odosielateľa správy
4. **Preposlat'** - prepošle správu inému adresátovi
5. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
6. **Zmazať všetko**- vymaže všetky správy
7. **Uložit' do kontaktov** - uloží odosielateľa do kontaktov
8. **Zmazať viac** - umožní mazať viac vybraných správ naraz

9. **Podrobnosti** - zobrazí podrobnosti o správe

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy**→ **Napísať**→ **SMS**
2. Zadajte text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
3. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **Poslať**.
4. Teraz môžete zadať tel. číslo ručne (**Vložit' číslo**) alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov (**Pridať kontakt**).
5. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **Poslať**.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM. Zvoľte v menu: **Multimédia**→ **FM Rádio**

1. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel ***(8)** a **#(7)**.
2. Frekvenciu môžete meniť pomocou tlačidiel hore/dole **(3)**
3. Automaticky hľadať ďalšiu stanicu môžete pomocou tlačidiel s číslicami 4,6
4. Opakovaným stlačením tlačidla s číslicou 5 môžete vypnúť/ zapnúť zvuk.

Stlačením ľavého tlačidla Voľby **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam staníc** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné ladenie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Automat. ladenie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
4. **Nastavenie** - umožňuje nastaviť prehrávanie na pozadí a ďalšie parametre

Budík

Telefón je vybavený možnosťami niekoľkých nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvonit' apod..

1. Zvoľte v menu: **Služby → Budík**
2. Zobrazí sa zoznam budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** vyberte, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „**Upraviť**“**(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole a upraviť pomocou ľavého tlačidla **Voľby (2)**. Zmeny nastavenia treba uložiť stlačením tlačidla **Voľby (2)** a výberom položky **Uložiť**.

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	Zapne či vypne budík
Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
Opakovať	Nastavenie, či bude budík zvonit' len raz alebo každý deň, popr. niektoré dni
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti budíka
Zvuk	Nastavenie melódie budíka
Upozornenie	Nastavenia zvonenie/vibrácia

Svietidlo

Svietidlo zapnete/vypnete posunutím prepínača **(9)** na boku telefónu.

Nastavenie vyzváňania a zvukov

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a tiež hlasitosť týchto zvukov.

Zvoľte v menu: **Nastavenie → Zvuk.profil**
Vyberte zvukový profil, ktorý chcete zmeniť, napr. **Hlavný**, stlačte ľavé tlačidlo **Voľby (2)** a zvoľte **Prispôbiť**. Zobrazí sa ponuka:

1. **Upozornenie** – nastaví, či bude telefón pri prichádzajúcom hovore vyzváňať, vibrovať, popr. oboje, alebo či bude úplne tichý.
2. **Typ zvonenia** – nastaví typ vyzváňania
3. **SIM1/SIM2 zvonenie** – umožňuje zvoliť tóny pre vyzváňanie. K dispozícii sú vstavane melódie (Nastavené vyzváňanie) ale zvoliť je možné i vlastný hudobný súbor (Ďalšie vyzváňanie)

4. **Hlas. zvonenia** – nastavenie hlasitosti vyzváňania
5. **SIM1/SIM2 tón SMS** - umožňuje zvolit' tóny upozornenia na správy
6. **Hlas.správy** – nastavenie hlasitosti upozornenia na správy
7. **Klávesnica** – nastavenie tónu klávesnice
8. **Hlas.kláv.**- nastavenie hlasitosti klávesnice
9. **System.tóny** – ďalšie upozornenia

Tichý režim

Ak chcete rýchlo aktivovať tichý režim, v ktorom bude telefón miesto vyzváňania iba vibrovať, pridržiňte tlačidlo **# (7)**. Rovnakým spôsobom režim vypnete.

Kalendár

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch či týždňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia. Zvoľte v menu: **Služby → Kalendár**

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)** Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo **Voľby (2)**, zobrazí sa ponuka.

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku. Zvoľte v menu: **Služby → Kalkulačka**

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla **#**.

Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** sa vyberá požadovaná operácia **+, -, /, x**.

Príklad:

Spočítajte $100 + 200$

1. Zvoľte v menu: **Služby → Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Stlačte tlač. Hore/Dole **(3)** a vyberte „+“
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte tlačidlo hore/dole **(3)** pre zobrazenie výsledku

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla **(4)**.

Bluetooth pripojenie

Bluetooth je moderný systém, ktorý umožňuje bezdrôtovo prepojiť rôzne zariadenia, napr. bezdrôtové handsfree a telefón, telefón a počítač alebo dva telefóny medzi sebou.

Je možné prenášať zvuk hovoru, posielat' súbory alebo prijímať súbory z iného zariadenia.

Zvoľte v menu:

Nastavenie → **Pripojenie** → **Bluetooth**

K dispozícii sú položky:

1. **Bluetooth** – zapnutie/vypnutie Bluetooth vysielača/prijímača
2. **Viditeľnosť** – zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné Bluetooth zariadenia
3. **Moje zariadenia** – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom, umožňuje tiež nájsť a pridať nové spárované zariadenia
4. **Hľadať zariadenia** - vyhľadanie okolitých Bluetooth zariadení
5. **Meno zariadenia** – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam

6. **Pokročilé** – nastavenia úložiska, zobrazenie MAC adresy, atd.

Služby SIM toolkit

Zvoľte v menu **Služby**→ **SIM Toolkit** pre mobilné bankovníctvo, cestovné poriadky a ďalšie SIM služby Vášho operátora.

Multimédia

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3, ktoré ste umiestnili na pamäťovú kartu. Zvoľte v menu:

Multimédiá→ **Hudba**

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením tlačidla s číslicou 5. Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6.

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky **My Music** na pamäťovú kartu. Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač **Multimédiá-> Hudba**.
3. Stlačte tlačidlo **Zoznam(2)**.
4. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
5. Zvoľte **Obnoviť zoznam**

Hudobné súbory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie.

Fotoaparát

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na zadnej strane krytu telefónu. Pre použitie fotoaparátu je nutné vložiť pamäťovú kartu.

Pre zapnutie zvolte v menu:

Multimedia → Fotoaparát

Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením tlačidla hore **(3)**.

Stlačením ľavého tlačidla **Voľby (2)** zobrazíte ponuku fotoaparátu.

Pre ukončení fotoaparátu stlačte červené tlačidlo **(4)**.

Tipy ako používať fotoaparát

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte spúšť – tlačidlo hore **(3)**.
2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania
3. Keď je dokončené snímanie objaví sa upozornenie o uložení snímku

POZOR! Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vždy odporúčame použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímok.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Služby → Súbor**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka).

Umožňuje prechádzať zložky a otvárať či prezerať súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Nastavenie

Pre nastavenie ďalších vlastností zvolte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**.

Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Nastavenie telefónu

Zvoľte v menu: **Nastavenie → Telefón**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času a dáta
2. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
3. **Vkladanie textu** - predvolené nastavenie vkladanie textu
4. **Zobrazenie** - umožňuje nastaviť tapetu, zobrazenie na hlavnej obrazovke, a pod.
5. **Autom.čas** - zapne / vypne automatické nastavovanie času zo siete operátora

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie →**

Zabezpečenie

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, zámok klávesnice:

1. **Zámok kláves** - doba, po ktorej sa klávesnica automaticky zablokuje ak nie je stlačené žiadne tlačidlo
2. **SIM1/SIM2 zabezpečenie** - umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty
3. **Zámok kl. Červeným tlačidlom** - umožní zamknúť klávesnicu stlačením červeného tlačidla (4) na hlavnej obrazovke.

Výber siete operátora

Zvoľte v menu: **Nastavenie** → **Sieť**

Umožňuje nastaviť automatický alebo ručný výber operátora (vhodné napr. pre prihraničné oblasti, keď chcete zabrániť nechcenému roamingu)

Obnovenie nastavenia

Zvoľte v menu: **Nastavenie** → **Obnovenie nastavenia**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla, ktoré je z výroby nastavené na: **1234**.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows Vista, 7,10 a vyšší! V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a PC

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vloženu pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču štandardným Micro USB

káblom a zvolte „Hromadná pamät“. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení kábla červené tlačidlo **(4)**.

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Obrazovka	farebný TFT LCD, 320x240 px
Podporované pam. karty	Micro SD/HC/XC/ T-Flash, max. 256GB

Mobilný telefón ALIGATOR A690 je určený na používanie v krajinách EU.

Zmeny všetkých parametrov vyhradené. Informujte sa u predajcu na aktuálne hodnoty uvedených parametrov.

Bezpečnosť a ekológia

Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa

obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

**Narábanie s použitými batériami
v rozpore s uvedenými pokynmi je
nezákonné!**

Vyhlásenie o zhode

Týmto ADART COMPUTERS s.r.o.
prehlasuje, že typ rádiového zariadenia
ALIGATOR A690
je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k
dispozícii na týchto internetových stránkach:
www.aligator.cz

Záručné podmienky

1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
 - a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - b) výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - f) užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - g) výrobok je mechanicky poškodený,
 - h) závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto: meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

Záručný list – ALIGATOR A690

IMEI:

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:
2.oprava:
3.oprava:



www.aligator.cz

Copyright ©

ADART COMPUTERS s.r.o.

Čimická 717/34, CZ-PRAGUE