

ALIGATOR

A620



Návod k použití
Návod na použití

ČESKY	3
PO SLOVENSKY.....	45

ALIGATOR
www.aligator.cz

Obsah

ČESKY	3
Důležité pokyny	6
Uvedení telefonu do provozu	7
Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie.....	7
Nabíjení baterie	8
Nabíjecí stojánek	8
Základy ovládání telefonu	9
Zapnutí a vypnutí telefonu	9
Ovládací prvky telefonu.....	10
Ikony na obrazovce.....	14
Pohyb v menu telefonu	15
Vkládání textu – režim psaní	16
Zámek klávesnice	16
Telefonování	17
Vytáčení čísel	17
Seznam kontaktů	17
Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů	17
Práce s kontakty	18
SOS volání a SMS	19
Spuštění nouzového volání a SMS	19
SOS Locator – funkce určení polohy	19
Vzdálené vyžádání polohy	20
Výpis volání	21
Práce s výpisy volání	21

Zprávy SMS a MMS	21
Čtení zpráv	21
Vytvoření a odeslání SMS zprávy	22
Vytvoření a odeslání MMS zprávy	23
Práce se zprávami	23
Nastavení MMS zpráv	24
Rádio	24
Svítilna	25
Lupa	25
Fotoaparát	26
Tipy jak správně používat fotoaparát	26
Budík	27
Zvukové profily – přizpůsobení vyzvánění	29
Kalendář	30
Kalkulačka	31
Správce souborů	31
Multimedia	32
Galerie - prohlížeč obrázků	32
Přehrávač hudby	32
Nastavení	34
Nastavení telefonu	34
SOS nastavení	34
Nastavení hovorů	35
Rychlá volba	36
Blokovat funkce	36
Datové účty	36
Síť	36
Zabezpečení	37
Tovární nastavení	37
Rychlá volba	37

Připojení k počítači.....	38
Přenos souborů mezi telefonem a počítačem	38
Další režimy připojení	38
Specifikace	39
Bezpečnost a ekologie.....	40
Použitá elektrozařízení	41
Likvidace baterie.....	41
Prohlášení o shodě č. 15/01/2012.....	42
Záruční podmínky	43
Záruční list – ALIGATOR A620	44
PO SLOVENSKY	45

ALIGATOR
www.aligator.cz

Důležité pokyny

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Vypněte telefon v blízkosti citlivých zdravotnických zařízení.
- Vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot
- Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze
- SAR – tento telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství elektromagnetického záření pohlceného vaším tělem.
- Další informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. Vložte paměťovou kartu MicroSD ve směru šipky do spodní štěrbiny
3. Vložte SIM kartu ve směru šipky do horní štěrbiny



4. Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu.



5. Nasadte zpět kryt baterie.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Na spodní straně telefonu jsou dva konektory. Oba je možno používat pro nabíjení. Připojte tedy nabíječku buď ke konektoru MicroUSB nebo ke konektoru Jack 2mm. Standardně je dodávána nabíječka s konektorem MicroUSB. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

Baterie vybitá	Plně nabitá
	

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, lze případně dokoupit samostatně).

1. Konektor nabíječky připojte ke konektoru na zadní straně dobíjecího stojánku a nabíječku připojte k zásuvce elektrické sítě.
2. Telefon vložte do stojánku. Při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.



3. Na zadní straně stojánku je tlačítko, kterým lze zapnout svítilnu integrovanou do stojánku.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro zapnutí stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nezapne. (Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)

Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nevypne.

Před zapnutím se ujistěte, že je vložena baterie a že baterie je nabitá.

Ovládací prvky telefonu



Popis ovládacích prvků

Č.	Název	Funkce
1	Pravé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu spustí kontakty-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	Levé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu zobrazí podmenu Zprávy-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
3	Navigační tlačítko nahoru/dolů	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu. Podle směru může být menu zobrazeno buď graficky nebo jako seznam textových položek.-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu
4	Červené tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem-Ukončení nebo odmítnutí hovoru-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce



5	Zelené tlačítko	<p>Přijmutí hovoru stiskem tlačítka</p> <ul style="list-style-type: none"> -V pohotovostním režimu zobrazí historii volání
6	Tlačítko 0	<ul style="list-style-type: none"> -při psaní tel. čísla umožňuje psát znaky 0, +, p, w - režimu fotoaparátu nebo videokamery funguje jako spoušť - v režimu hudebního přehrávače, FM rádia či přehrávače záznamu spouští a ukončuje přehrávání hudby či záznamu
7	Tlačítko #	<ul style="list-style-type: none"> - Při psaní čísel vkládá znak # - V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků - Dlouhým stiskem aktivuje/deaktivuje tichý režim - může sloužit jako rychlá volba pro volání (volání synovi)
8	Tlačítko *	<ul style="list-style-type: none"> - Při psaní čísel vkládá znak * - V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky
9	Konektor MicroUSB	<ul style="list-style-type: none"> - připojení nabíječky - připojení sluchátek - připojení k počítači pomocí USB kabelu



- 10 Konektor DCjack 2mm** - slouží pro připojení nabíječky
- 11 Svítilna** -výkonná svítilna se třemi LED na horní straně telefonu
- 12 Sluchátko** - slouží pro poslech hovoru
- 13 Vypínač svítilny** Posunutím se zapne/vypne svítilna na horní hraně telefonu.
- 14 Vypínač SOS** Je-li aktivována funkce nouzového volání, telefon po zapnutí vypínače SOS automaticky odešle na přednastavená čísla předem zadanou SMS a posléze na přednastavená čísla zavolá. Při odesílání SMS se spustí hlasitý zvukový alarm.
V tomto režimu je automaticky zvýšena hlasitost sluchátka na úroveň odpovídající funkci handsfree
- 15 Tlačítko zámku klávesnice** - stiskem se zamkne klávesnice telefonu
- pro odemknutí je třeba tlačítko nejprve krátce a hned na to dlouze stisknout
- klávesnici lze také odemknout stiskem levého funkčního tlačítka 2 a následně

16 Tlačítka +/-

- snížení/zvýšení hlasitosti
- přepínání parametrů v některých nabídkách a nastavení

Ikony na obrazovce

	Stav nabití baterie
	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Zvonení zapnuto
	Roaming

	Vibrace zapnuta
	Sluchátka a náhlavní souprava připojena

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního tlačítka nahoru/ dolů **(3)**. Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**. Je-li třeba pohybovat se do strany zpravidla je to možné pomocí tlačítek klávesnice s číslicemi 4 a 5.

Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle provádí stiskem **levého tlačítka (2)**.

Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka (1)**.

Význam obou tlačítek **(1)** i **(2)** je zpravidla uveden na displeji přímo nad tlačítky.

Dlouhým stiskem červeného tlačítka lze zpravidla vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního režimu.

Většina položek v menu je očíslována. Stiskem příslušného čísla můžete vybrat přímo položku s tímto číslem. Čísla položek jsou uváděna i v tomto návodu.

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka # **(7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu. Vhodné je také nastavit si výchozí režim psaní, viz kapitola Nastavení.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka * **(8)**.

Pomocí tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem OK **(2)**. Znak se vloží do textu.

Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.

Pro zamčení klávesnice stiskněte tlačítko **(15)** na boku telefonu.

Odemknout klávesnici můžete dvěma způsoby:

1. Stiskněte levé tlačítko Odemk. **(2)** a po té stiskněte tlačítko * **(8)** na klávesnici telefonu

nebo

2. stiskněte nejprve krátce a hned po té dlouze tlačítko zámku telefonu na boku telefonu **(15)**.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**.
- **Hlasitost** upravíte během hovoru tlačítky nahoru/dolů **(3)**.
- **Pro hlasitý poslech** (hands free) stiskněte během hovoru pravé tlačítko ZapRep **(1)**.



Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat jméno, které hledáte. Telefon prohledává všechny záznamy v celé délce, takže po napsání části jména se zobrazí všechny kontakty obsahující tuto část kdekoli ve jménu či příjmení. Je tedy zpravidla vhodné napsat část jména nebo příjmení (alespoň dvě či tři písmena), aby se výběr zúžil.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona karty .

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty**. Stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**. Nyní máte několik možností:

1. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslat SMS** – odešle SMS na vybraný kontakt
3. **Poslat MMS** – odešle MMS na vybraný kontakt
4. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
5. **Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt
6. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
7. **Kopírovat** – zkopíruje vybraný kontakt
8. **Přesunout** – přesune vybraný kontakt
9. **Přidat na Blacklist** – přidá kontakt na seznam blokových čísel
10. **Označit více** – umožňuje označit více kontaktů pro hromadné operace
11. **Foto kontakty** – umožňuje nastavovat foto kontakty
12. **Nastavení** – pokročilá nastavení, např. místo pro ukládání kontaktů, informace o paměti, hromadné kopírování, přesouvání a mazání kontaktů.

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Posuňte přepínač SOS (**14**) na boku telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení-> Nast. SOS -> SOS SMS**).

Tato funkce je dostupná jen je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat, pro nastavení zvolte v menu:

Nastavení-> Nast. SOS.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohy telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **POSITION**. Váš telefon ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

Důležité: Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.


Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Výpis hovorů**. Zobrazí se nabídka zobrazení zmeškaných, odchozích, příchozích hovorů a možnost jejich smazání.

Zprávy SMS a MMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS a MMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy-> 2 Doručené**

Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky.

Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Zobrazit** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpověď SMS** – otevře okno pro vytvoření odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele příchozí zprávy.
3. **Odpověď MMS** – otevře okno pro odpověď pomocí MMS zprávy.
4. **Volat** – vytočí číslo odesilatele zprávy
5. **Přeposlat** – umožňuje přeposlat zprávu jinému adresátovi.
6. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti telefonu
7. **Smazat vše od odesilatele?** – smaže všechny SMS od stejného odesilatele
8. **Smazat vše** – smaže všechny zprávy ze složky
9. **Uložit do kontaktů** – uloží odesílatele do kontaktů
10. **Přesunout do telefonu/pam kartu** – přesune zprávu do telefonu/pam. kartu (jen pro MMS)
11. **Kopírovat do telefonu/pam.kartu** – zkopíruje zprávu do telefonu/pam. kartu (jen pro MMS)
12. **Podrobnosti** – zobrazí informace o zprávě

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy->Napsat**
2. Zvolte **SMS**
3. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **#(7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice, pomocí ***(8)** pak lze zadat speciální symboly.
4. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Poslat**. Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu kontaktů.
5. Pokračujte stiskem levého tlačítka „Volby“ a vyberte opět **Odeslat**.

Vytvoření a odeslání MMS zprávy

MMS je moderní technologie umožňující odesílat multimediální zprávy obsahující kromě textu také obrázky, zvuky či dokonce videa až do celkové velikosti zprávy cca 50kB.

Pozor! Delší zprávy telefon nebude moci přijmout ani odeslat.

Zvolte v menu:

Zprávy-> Napsat-> MMS

Nyní máte na výběr z menu:

1. **Poslat** – zvolte pro odeslání zprávy, jestliže jste již zadali její obsah
2. **Komu** – zde zadejte seznam příjemců zprávy
3. **Upravit předmět** – umožňuje vložit předmět zprávy
4. **Upravit obsah** – úprava obsahu zprávy, zvolte tuto možnost a pokračujte levým tlačítkem volby pro úpravu/vložení textu, snímku, obrázku či videa
5. **Náhled** – zobrazí náhled zprávy
6. **Uložit** – uloží rozpracovanou zprávu do konceptů

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**. Nyní máte několik možností:

1. **Napsat** – vytvoření a odeslání nové SMS nebo MMS
2. **Doručené** – přijaté zprávy
3. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
4. **Neodeslané** – zprávy, které se nepodařilo odeslat

5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Šablony** – předpřipravené šablony zpráv
7. **Nastavení zpráv** – umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručení, úložiště apod.

Nastavení MMS zpráv

Telefon je dodáván s přednastavenými datovými účty pro GSM operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice. Je tedy pouze nutné vybrat si ze seznamu správný profil s názvem Vašeho GSM operátora, popř. správný datový účet a není nutné provádět další nastavení těchto profilů.

Zvolte v menu:

Zprávy->8 Nastavení->2 MMS->1 Datový účet

Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)** vyberte správný účet odpovídající Vašemu operátorovi a potvrďte levým tlačítkem „OK“ **(2)**. Více o nastavení datových účtů viz kapitola Nastavení.

Rádío

Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo FM.

Zvolte v menu položku **Multimedia ->FM Rádío**. Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek – slouží jako anténa. Rádío ale funguje i bez nich.

1. Poslech zapnete/vypnete stiskem tlačítka klávesnice s číslicí 5
2. Hlasitost nastavíte stiskem tlačítek +/- **(16)**

3. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek klávesnice s číslicemi 2 a 8
4. Pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6 můžete automaticky vyhledávat stanice

Stiskem levého tlačítka **(2)** zobrazíte nabídku FM rádia:

1. **Seznam stanic** – zobrazí seznam uložených frekvencí (s možností úpravy)
2. **Ruční ladění** – umožňuje zadat frekvenci číselně
3. **Autom. hledání** – automaticky prohledá pásmo a nalezené stanice nastaví do seznamu stanic.
4. **Nastavení** – umožní zapnout/vypnout přehrávání na pozadí

Svítilna

Svítilnu na horní straně telefonu zapnete pomocí přepínače **(13)** na boku telefonu.

Lupa

Vestavěný fotoaparát lze využít jako jednoduchou lupu. Zvolte v menu telefonu položku **Lupa**.

Po chvíli je na obrazovce telefonu promítán zvětšený obraz zachycený snímačem fotoaparátu na zadní straně telefonu.

Lupu ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Fotoaparát

Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně telefonu. Pro zapnutí vyberte v menu telefonu položku **Fotoaparát**.

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem tlačítka **0 (6)**.

Pořízený snímek se zobrazí na obrazovce.

Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte pravé tlačítko „Zpět“ **(1)**. Stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** můžete snímek buď smazat, nebo odeslat pomocí MMS.

Upozornění:

*Pokud odesíláte fotografii pomocí MMS a velikost snímku v paměti je větší, může telefon upozornit na nedostatek paměti a nutnost uzavření některých aplikací. V takovém případě zvolte levým tlačítkem „Zastavit“ **(2)**, potvrďte volbu ANO a dále pokračujte normálním způsobem při vytváření MMS zprávy.*

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Tipy jak správně používat fotoaparát

1. Uchopte pevně telefon, namiřte na scénu a po té stiskněte spoušť - tlačítko **0 (6)**.
2. Ozve se zvuk spouště, který oznamuje zahájení snímání a objeví nápis „**Snímání**“
3. Když je dokončeno snímání objeví se nápis „**Ukládání**“

POZOR! Máte-li nastaveno vyšší rozlišení, snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně, než se objeví nápis „Ukládání“. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Rozlišení (velikost) výsledného snímku lze volit v nastavení, které aktivujete stiskem levého tlačítka **(2)**.

Snímky lze ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme použít paměťovou kartu, neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

Budík

Telefon je vybaven možností až pěti nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí seznam pěti možných budíků.
3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte **(3)**, který budík chcete upravit a stiskněte levé tlačítko „Upravit“ **(2)**.

Nyní se zobrazí možnosti nastavení budíku. Mezi jednotlivými možnostmi lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, hodnoty lze měnit pomocí tlačítek s číslicemi 4 a 6 nebo zadávat pomocí klávesnice.

Nastavení ukončíte stiskem levého tlačítka „Uložit“ **(1)**.

Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Volby nastavení
Stav	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý
Čas	Čas budíku Zadejte čas na klávesnici telefonu
Opakovat	<ul style="list-style-type: none"> • Jednou – budík zazvoní jednou • Každý den – zazvoní každý den v nastavený čas • Dny – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit
Zvuk	<p>Umožní nastavení typu zvonění:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FM Radio • Tón budíku (přehraje melodii) v tomto případě je možno přejít na další řádek a stiskem levého tlačítka „Zvolit“ (2) vybrat melodii budíku
Odložit	Doba, po kterou je možno odložit zvonění budíku
Upozornění	<p>Způsob upozornění:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vibrace a zvonění • Jen vibrace • Jen zvonění

Zvukové profily – přizpůsobení vyzvánění

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost těchto zvuků. K dispozici je několik profilů:

- **Hlavní** – základní profil pro běžné použití
- **Tichý** – všechny zvuky jsou ztlumeny
- **Schůzka** – zvuky jsou ztlumeny, vibrace je zapnuta
- **Sluchátka** – aktivuje se po připojení sluchátek
- **Venku** – zvuky jsou přednastaveny na vyšší hlasitost

Profily si můžete přizpůsobit. Vyzvánění pak snadno rychle přepnete prostým přepnutím profilu.

Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **1 Aktivovat**.

Pro změnu nastavení profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko „Volby“ **(2)** a zvolte **2 Přizpůsobit**. Nyní můžete měnit nastavení vyzvánění a dalších zvuků.

Kalendář

Zvolte v menu: **Organizér -> Kalendář**

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících, týdne či dnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zkratky dnů jsou zobrazovány v anglickém stylu.

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, pohyb do stran se pak uskutečňuje tlačítky klávesnice s číslicemi 4 a 6.

Pomocí tlačítka # **(7)** je možné přepínat zobrazení:
měsíc/týden/den/události

Pro více možností stiskněte levé tlačítko Volby **(2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Zobrazit** – zobrazí uložené události pro vybraný den
2. **Zobrazit vše** – zobrazí všechny uložené události
3. **Přidat událost** – umožní přidat novou událost
4. **Smazat událost** – umožní smazat události
5. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum
6. **Dnes** – přejde na dnešní datum
7. **Zobrazit týdny/měsíce** – zobrazí týden/měsíc

Kalkulačka

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku.

Zvolte v menu: **Organizér -> Kalkulačka**

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla,

Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #.

Pomocí navigačních tlačítek se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x, =**.

Příklad:

Spočítejte $100 + 200$

1. Zadejte na klávesnici **100**
2. Pomocí navigačních tlačítek **(3)** zvolte symbol **+**
3. Zadejte na klávesnici **200**
4. Stiskněte levé tlačítko "Ok" **(2)**
5. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Organizér ->Soubory**

Otevře správce souborů (průzkumníka). Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Multimedia

Galerie - prohlížeč obrázků

Zde můžete prohlížet obrázky pořízené fotoaparátem.

Zvolte v menu: **Galerie**.

Mezi jednotlivými obrázky se lze pohybovat pomocí tlačítek **+/- (16)** na boku telefonu a pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

Přehrávač hudby

Umožňuje přehrávat hudební soubory. Zvolte v menu:

Multimedia-> Přehrávač hudby

Přehrávání lze spustit/pozastavit stiskem tlačítka klávesnice s číslicí 5.

Mezi jednotlivými skladbami lze přepínat pomocí tlačítek klávesnice s číslicemi 4 a 6.

Pomocí tlačítek s číslicemi 2 a 8 lze volit režimy opakování skladby a přehrávání napřeskáčku/normálně.

Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte následovně:

1. Umístěte hudební soubory do složky **My Music** na paměťovou kartu (nebo do telefonu). Možná ji na paměťové kartě budete muset vytvořit.
2. Zapněte audio přehrávač **Multimedia-> Hudba**.
3. Stiskněte levé, zelené tlačítko **Seznam (2)**.

4. Stiskněte tlačítko **Volby**.
5. Zvolte **Obnovit seznam**
6. Pomocí tlačítka „Zpět“ se vraťte do hlavní obrazovky audio přehrávače.

Hudební soubory budou potom automaticky přidány do seznamu skladeb pro přehrávání. Chcete-li přidat do seznamu přehrávání i další složky:

1. Stiskněte tlačítko „**Seznam**“
2. Stiskněte tlačítko „**Volby**“.
3. Zvolte **Nastavení**
4. Zvolte **Aut. seznam**
5. Zvolte **Vyp.**
6. Stiskněte levé, zelené tlačítko **Uložit (2)**.
7. Nyní stiskněte opět tlačítko „**Volby**“.
8. Zvolte **Přidat**
9. Vyberte složku, kterou chcete přidat, stiskněte tlačítko **OK** a zvolte položku **Zvolit**

Pokud chcete soubory nahrávat přímo do telefonu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „Velkokapacitní paměťové zařízení“. Telefon se objeví na počítači jako vyměnitelný disk. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako další vyměnitelný disk.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyšší!

Nastavení

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení**. Nyní máte několik možností nastavení.

Nastavení telefonu

Zvolte v menu: **Nastavení->Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu
3. **Preferovaný jazyk psaní** – Nastavení výchozího jazyka pro vkládání znaků
4. **Zobrazení** – Nastavení tapety, spořiče a zobrazení zákl. obrazovky
5. **Režim letadlo** – Umožní vypnout vysílač v telefonu pro použití v letadle
6. **Další nastav.** – Nastavení intenzity a doby podsvícení LCD

SOS nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->Nast. SOS**

Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu:

1. **Režim** – zapne/vypne SOS funkci
2. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která bude telefon po aktivaci SOS přepínače (**14**) odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
3. **Odeslat SMS** – určuje, zda se po zapnutí SOS přepínače odešle nouzová SMS zpráva na přednastavená čísla

4. **SOS SMS** – nastavení textu nouzové SMS
5. **Siréna** – určuje, zda se po stisku SOS tlačítka zapne siréna

Nastavení hovorů

Zvolte v menu: **Nastavení->Nast. hovorů**

Umožňuje nastavit chování telefonu při hovoru:

1. **Skrýt číslo** – nastavuje, zda se volanému ukáže Vaše číslo
2. **Čekající hovor** – nastavení funkce čekajícího hovoru
3. **Přesměrování** – nastavení přesměrování hovorů
4. **Blokování** – nastavení blokování hovorů
5. **Linka** – přepínání linek (je-li k dispozici)
6. **Pokročilé** – pokročilá nastavení

V nabídce pokročilých nastavení lze aktivovat další funkce:

1. **Blacklist** – zapnutí či vypnutí seznamu blokových čísel (blacklistu) a přidání čísel do tohoto seznamu
2. **Auto nahrávání** – nastavení automatického nahrávání hovorů na paměťovou kartu
3. **Autom. vytáčení** – automatické opětovné vytáčení hovorů
4. **Zobr. čas hovoru** – zapíná zobrazení doby hovoru na displeji
5. **Upozornění na dobu hovoru** – zvukovým znamením připomíná dobu hovoru
6. **Režim přijetí hovoru** – nastavení příjmu hovoru libovolným tlačítkem a další.

Rychlá volba

Zvolte v menu: **Nastavení->Rychlá volba**

Umožňuje zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice)
Pozice pro uložení rychlé volby na tlačítka # **(7)**, resp. * **(8)** jsou označeny jako 10 resp. 11.

Blokovat funkce

Zvolte v menu: **Nastavení->Blokovat funkce**

Umožňuje zablokovat některé funkce telefonu. Zablokované funkce se potom neobjeví v menu telefonu. Tím se může zjednodušit a zpřehlednit ovládání.

Datové účty

Zvolte v menu: **Nastavení->Datové účty**

Umožňuje nastavit datové účty pro odesílání MMS.

Telefon je dodáván s přednastavenými datovými účty pro GSM operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice. Konkrétní informace pro nastavení služby lze získat u Vašeho operátora. Návod jak nastavit účet pro odesílání MMS pro nejběžnější operátory lze také získat na stránkách www.aligator.cz/podpora.

Sít'

Zvolte v menu: **Nastavení->Sít'**

Umožňuje vybrat operátora a nastavit další služby sítě.

Zabezpečení

Zvolte v menu: **Nastavení->7 Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **SIM Karta** – zapnutí/vypnutí a změna PIN, popř. PIN2
2. **Telefon** – zapnutí/vypnutí zámku telefonu a nastavení hesla
3. **Zámek klávesnice** – nastavení automatického zámku klávesnice (doba po které dojde k automatickému uzamčení klávesnice proti nechtěnému náhodnému stisku tlačítek)

Tovární nastavení

Zvolte v menu: **Nastavení->9 Tovární nastavení**

Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. Vyžaduje zadání hesla telefonu. Standardně je z výroby nastaveno heslo: **1122**.

Rychlá volba

Zvolte v menu: **Nastavení->11 Rychlá volba**

Umožňuje zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice) Pozice pro uložení rychlé volby na tlačítka **# (7)**, resp. *** (8)** jsou označeny jako 10 resp. 11.

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním micro USB konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

POZOR!

Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000, XP, Vista,7 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Přenos souborů mezi telefonem a počítačem

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu, připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem a zvolte „**Velkokapacitní paměťové zařízení**“. Paměť telefonu se objeví na počítači jako vyměnitelný disk. Pokud je vložena paměťová karta, objeví se jako další vyměnitelný disk.

Další režimy připojení

- Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Zpět**“.

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	112 x 56 x 13 mm
Obrazovka	2.0", barevný TFT LCD, 220x176 pix.

Mobilní telefon ALIGATOR A620 je určen pro použití v zemích EU, změna všech parametrů oproti tomuto návodu bez předchozího upozornění vyhrazena.

Bezpečnost a ekologie

- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu.
- Chraňte telefon a příslušenství před pádem na zem.
- Nikdy telefon ani a příslušenství nerozebírejte.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů.
- Při telefonování přikládejte telefon na opačnou stranu těla než je implantovaný kardiostimulátor nebo jiný přístroj. Poradte se svým lékařem o případných rizicích rušení. V případě podezření z rušení telefon ihned vypněte.
- V letadle telefon vždy vypněte.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti výbušnin.
- Nepokládejte nebo neinstalujte telefon popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Telefon obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
- Nikdy nepoužívejte telefon, když řídíte vozidlo.

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být

předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

C € 0700

Prohlášení o shodě č. 15/01/2012

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM
Obchodní označení: ALIGATOR A620
Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161,
180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:


EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03),
EN 301 489-1,-7,-17, EN 50371:2002,
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:

PHOENIX TESTLAB GmbH,
Königswinkel 10, D-32825 Blomberg,
Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie. Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 12

Vystaveno V Praze, dne 15.1.2012:



.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projev.

Dovozce:

www.aligator.cz

Copyright © 2012 ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční list – ALIGATOR A620

IMEI:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:

Obsah

Dôležité pokyny	47
Uvedenie telefónu do prevádzky	48
Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a batérie	48
Nabíjanie batérie	49
Nabíjací stojanček	49
Základy ovládania telefónu	50
Ovládacie prvky telefónu	51
Ikony na obrazovke	55
Pohyb v menu telefónu	56
Zámok klávesnice	57
Telefonovanie	58
Vytáčanie čísel	58
Zoznam kontaktov	58
Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov	58
Práca s kontaktmi	59
SOS volanie a SMS	60
Spúšťanie núdzového volania a SMS	60
SOS Locator – funkcia určenia polohy	60
Vzdialené vyžiadanie polohy	61
Výpis volania	61
Práca s výpismi volania	62
Správy SMS a MMS	62
Čítanie správ	62

Vytvorenie a odoslanie SMS správy.....	63
Vytvorenie a odoslanie MMS správy	63
Práca so správami	64
Nastavenie MMS správ.....	65
Rádio	65
Svietidlo	66
Lupa	66
Fotoaparát	66
Tipy ako správne používať fotoaparát	67
Budík	68
Zvukové profily – prispôsobenie vyzváňania	70
Kalendár	71
Kalkulačka	71
Správca súborov	72
Multimédia	73
Galéria – prehliadač obrázkov	73
Prehrávač hudby	73
Nastavenie.....	75
Nastavenie telefónu	75
SOS nastavenie.....	75
Nastavenie hovorov	76
Blokovať funkcie	77
Dátové účty	77
Sieť.....	77
Zabezpečenie	77
Pôvodné nastavenie	78
Rýchla voľba.....	78
Pripojenie k počítaču.....	78
Prenos súborov medzi telefónom a počítačom.....	79
Ďalšie režimy pripojenia.....	79

Špecifikácia	79
Bezpečnosť a ekológia.....	80
Použitie elektrozariadenie.....	81
Likvidácia batérie.....	81
Vyhlasenie o zhode č. 15/01/2012	82
Záručné podmienky	83
Záručný list – ALIGATOR A620	84

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Vypnite telefón v blízkosti citlivých zdravotníckych zariadení.
- Vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón u čerpacej stanice pohonných hmôt.
- Vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálnu batériu dodanú výrobcom. Hrozí nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- SAR – tento telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo elektromagnetického žiarenia pohlteneho vaším telom.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>

Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a batérie

1. Zložte zadný kryt telefónu.
2. Vložte pamäťovú kartu microSD v smere šípky do spodnej štrbiny.
3. Vložte SIM kartu v smere šípky do hornej štrbiny.



4. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia smerovať ku spodnej časti telefónu.



5. Nasadte naspäť kryt batérie.

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri akejkoľvek manipulácii s batériou, pam. kartou či SIM kartou. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Na spodnej strane telefónu sú dva konektory. Oba je možné používať na nabíjanie. Pripojte teda nabíjačku buď ku konektoru MicroUSB alebo ku konektoru Jack 2mm. Štandardne je dodávaná nabíjačka s konektorom MicroUSB. Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Batéria vybitá	Plne nabitá
	

Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite.

Nabíjací stojanček

Telefón je možné tiež nabíjať v stojančeku (ak je súčasťou dodávky, prípadne je možnosť dokúpiť samostatne).

1. Konektor nabíjačky pripojte ku konektoru na zadnej strane dobíjacieho stojančka a nabíjačku pripojte k zásuvke elektrickej siete.
2. Telefón vložte do stojančka. Pri vkladaní opatrne pohnite telefónom zľava doprava či spredu dozadu aby kontakty na spodnej strane telefónu poriadne dosadli na kontakty v stojančeku.



3. Na zadnej strane stojančka je tlačidlo, ktorým je možné zapnúť svetidlo integrované v stojančeku.

Základy ovládania telefónu

Zapnutie a vypnutie telefónu



Kvôli zapnutiu stlačte a držte červené tlačidlo **(4)**, pokiaľ sa telefón nezapne. (Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom)

Kvôli vypnutiu stlačte a držte červené tlačidlo **(4)**, pokiaľ sa telefón nevypne.

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a či je nabitá.

Ovládacie prvky telefónu



Popis ovládacích prvkov

Č.	Názov	Funkcia
1	Pravé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime spustí kontakty-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2	Ľavé funkčné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime zobrazí podmenu Správy-V menu telefónu obvykle slúži ako potvrdenie výberu alebo aktivácia vybranej funkcie (OK)-Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
3	Navigační tlačidlo hore/dole	<ul style="list-style-type: none">- V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu. Podľa smeru môže byť menu zobrazené buď graficky alebo ako zoznam textových položiek.-Pohyb v ponukách a tel. zozname
4	Červené tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením-Ukončenie alebo odmietnutie hovoru-Návrat z menu alebo ukončenie prebiehajúcej funkcie

5 Zelené tlačidlo

- Prijatie hovoru stlačením tlačidla
- V pohotovostnom režime zobrazí históriu volania

6 Tlačidlo 0

- pri písaní tel. čísla umožňuje písať znaky 0, +, p, w
- v režime fotoaparátu alebo videokamery funguje ako spúšť
- v režime hudobného prehrávača, FM rádia či prehrávača záznamu spúšťa a ukončuje prehrávanie hudby či záznamu

7 Tlačidlo #

- Pri písaní čísel vkladá znak #
- V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov
- Dlhým stlačením aktivuje/deaktivuje tichý režim
- môže slúžiť ako rýchla voľba pre volanie (volanie synovi)

8 Tlačidlo *

- Pri písaní čísel vkladá znak *
- V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky

9 Konektor MicroUSB

- pripojenie nabíjačky
- pripojenie slúchadiel
- pripojenie k počítaču pomocou USB kábla

- 10** **Konektor DCjack 2mm** - slúži na pripojenie nabíjačky
- 11** **Svietidlo** -výkonné svietidlo s tromi LED na hornej strane telefónu
- 12** **Slúchadlo** - slúži na posluš hovoru
- 13** **Vypínač svietidla** Posunutím sa zapne/vypne svietidlo na hornej hrane telefónu.
- 14** **Vypínač SOS** Ak je aktivovaná funkcia núdzového volania, telefón po zapnutí vypínača SOS automaticky odošle na prednastavené čísla dopredu zadanú SMS a potom na prednastavené čísla zavolá. Pri odosielaní SMS sa spustí hlasný zvukový alarm.
V tomto režime je automaticky zvýšená hlasitosť slúchadla na úroveň zodpovedajúcu funkcii handsfree
- 15** **Tlačidlo zámku klávesnice** - stlačením sa zamkne klávesnica telefónu
- na odomknutie je potreba tlačidlo najprv krátko a hneď na to dlho stlačiť
- klávesnicu je možné tiež odomknúť



stlačením ľavého funkčného tlačidla 2 a následne tlačidla * na klávesnici

16 Tlačidlá +/-

- zníženie/zvýšenie hlasitosti
- prepínanie parametrov v niektorých ponukách a nastaveniach

Ikony na obrazovke

	Stav nabitia batérie
	Intenzita signálu
	Budík aktívny
	Neprečítaná SMS správa
	Zmeškané hovory
	Zvonenie zapnuté
	Roaming

	Vibrácia zapnutá
	Slúchadlá a náhlavná súprava pripojené

Pohyb v menu telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením navigačného tlačidla hore / dole **(3)**. Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy pohybujete pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)**. Ak je treba sa pohybovať do strany, spravidla je to možné pomocou tlačidiel klávesnice s číslicami 4 a 5.

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do podmenu sa uskutoční stlačením **ľavého tlačidla (2)**.

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu úroveň menu uskutočnite stlačením **pravého tlačidla (1)**.

Význam oboch tlačidiel **(1)** i **(2)** je spravidla uvedený na displeji priamo nad tlačidlami.

Dlhým stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do pohotovostného režimu.

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. Stlačením príslušného čísla môžete vybrať priamo položku s týmto číslom. Čísla položiek sú uvádzané i v tomto návode.

Vkladanie textu – režimy písania

Pomocou tlačidla # môžete pri písaní textov prepínať režim vkladania znakov. K dispozícii je niekoľko režimov, podľa množstva jazykov inštalovaných v telefóne. Vhodné je tiež nastaviť si východní režim písania, viď kapitola Nastavenie.

Špeciálne znaky je možné vkladať po stlačení tlačidla *(8). Pomocou tlačidiel hore/dole (3) vyberte príslušný znak a potvrdte ľavým tlačidlom OK (2). Znak sa vloží do textu.

Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku.

Kvôli zamknutiu klávesnice stlačte tlačidlo (15) na boku telefónu.

Odomknúť klávesnicu môžete dvoma spôsobmi:

1. Stlačte ľavé tlačidlo Odomk. (2) a potom stlačte tlačidlo * (8) na klávesnici telefónu

alebo

2. stlačte najprv krátko a hneď potom dlho tlačidlo zámku telefónu na boku telefónu (15).

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť pravé tlačidlo „Zmazať“ **(1)** a posledná číslica sa vymaže. Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené tlačidlo **(4)**, pokým sa celé číslo nevymaže.

- **Pre prijatie** prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo **(5)**.
- **Ak chcete hovor odmietnuť**, stlačte červené tlačidlo **(4)**.
- **Hlasitosť** upravíte počas hovoru tlačidlami hore/dole **(3)**.
- **Pre hlasný posluh** (hands free) stlačte počas hovoru pravé tlačidlo ZapRep **(1)**.



Zoznam kontaktov

Do telefónu môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená. Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo v pamäti telefónu.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia zoznamu, je stlačenie pravého tlačidla **(1)**. Teraz môžete zadať meno, ktoré hľadáte. Telefón prehľadáva všetky záznamy v celej dĺžke, takže po napísaní časti mená sa zobrazia všetky kontakty obsahujúce túto časť kdekoľvek v mene alebo priezvisku. Je teda spravidla vhodné napísať časť mena alebo priezviska (aspoň dve či tri písmená), aby sa výber zúžil.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte kontakt, ktorý chcete volať a stlačte zelené tlačidlo **(5)** pre volanie.

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, objaví sa ikona karty .

Práca s kontaktmi

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Kontakty**. Stlačte ľavé tlačidlo Voľby **(2)**. A máte niekoľko možností:

1. **Zobraziť** – zobrazí detail vybraného kontaktu
2. **Poslať SMS** – odošle SMS na vybraný kontakt
3. **Poslať MMS** – odošle MMS na vybraný kontakt
4. **Volat'** – vytočí vybraný kontakt
5. **Upraviť** – umožní upraviť vybraný kontakt
6. **Zmazať** – zmaže vybraný kontakt
7. **Kopírovať** – skopíruje vybraný kontakt
8. **Presunúť** – presunie vybraný kontakt
9. **Pridať na Blacklist** – pridá kontakt na zoznam blokových čísel
10. **Označiť viac** – umožňuje označiť viac kontaktov pre hromadné operácie
11. **Foto kontakty** – umožňuje nastavovať foto kontakty
12. **Nastavenie** – pokročilé nastavenie, napr. miesto na ukladanie kontaktov, informácie o pamäti, hromadné kopírovanie, presúvanie a mazanie kontaktov.

SOS volanie a SMS

Spúšťanie núdzového volania a SMS

Posuňte prepínač SOS (**14**) na boku telefónu. Spustí sa zvukový alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla celkom maximálne 3x.

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla SMS správu s prednastaveným textom (pre nastavenie zvolte v menu **Nastavenie-> Nast. SOS -> SOS SMS**). Potom zotrvá v tzv. núdzovom režime. V tomto núdzovom režime bude telefón automaticky prijímať prichádzajúce hovory a automaticky aktivuje funkciu handsfree – hlasný posluh.

Tato funkcia je dostupná, iba ak je povolená v nastavení a sú tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky odoslať správu a zavolať, pre nastavenie zvolte v menu:

Nastavenie-> Nast. SOS.

SOS Locator – funkcia určenia polohy

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť polohu telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu.

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, napr. v mestách môže byť

poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá.

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

Vzdialené vyžiadanie polohy

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na diaľku zistiť Vašu polohu.

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou SMS správy s textom **POSITION**. Váš telefón ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej polohy pomocou SMS správy.

***Dôležité:** Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre núdzové volania.*


Výpis volania

Pri základnej obrazovke stlačte zelené tlačidlo – zobrazí sa zoznam posledných hovorov. Telefón uchováva v pamäti výpis posledných odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Práca s výpismi volania

V hlavnom menu telefónu zvolíte **Výpis hovorov**. Zobrazí sa ponuka zobrazenia zmeškaných, odchádzajúcich, prichádzajúcich hovorov a možnosť ich zmazania.

Správy SMS a MMS

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS a MMS. Na novu správu, ktorú dostanete, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu. Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo prezrieť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo **(2)** a správa sa zobrazí. Ak chcete čítanie správ ponechať na neskôr, stlačte pravé tlačidlo **(1)**. Neskôr si ju môžete prečítať: **Správy-> 2 Doručené**

Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej obálky.

Čítanie správ

Pri prezeraní správ môžete stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ **(2)** zobrazit' ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1. **Zobraziť** – zobrazí vybranú správu.
2. **Odpoveď SMS** – otvorí okno pre vytvorenie odpovedi pomocou SMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy
3. **Odpoveď MMS** – otvorí okno pre odpoveď pomocou MMS správy.
4. **Volat'** – vytočí číslo odosielateľa správy

5. **Preposlať** – umožňuje preposlať text správy inému adresátovi
6. **Zmazať** – vymaže prezeranú správu z pamäte telefónu
7. **Zmazať všetky ododosielateľa?** – zmaže všetky SMS od rovnakého odosielateľa
8. **Zmazať všetky** – vymaže všetky správy zo zložky
9. **Uložiť do kontaktov** – uloží odosielateľa do kontaktov
10. **Presunúť do telefónu/pam.kartu** – presunie správu do telefónu/pam. kartu (len pre MMS)
11. **Kopírovať do telefónu/pam.kartu** – skopíruje správu do telefónu/pam. kartu (len pre MMS)
12. **Podrobnosti**– zobrazí informácie o správe

Vytvorenie a odoslanie SMS správy

1. Zvoľte v menu: **Správy->Napísať**
2. Zvoľte **SMS**
3. Zadať text správy. Pomocou tlač. **#(7)** môžete prepínať malé písmena/veľké písmena /číslice, pomocou ***(8)** potom je možné zadať špeciálne symboly.
4. Stlačte ľavé tlač. „Voľby“ **(2)** a zvoľte **Poslať**. Môžete zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
5. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla „Voľby“ a vyberte opäť **Odoslať**.

Vytvorenie a odoslanie MMS správy

MMS je moderná technológia umožňujúca odosielať multimedialne správy obsahujúce okrem textu tiež obrázky, zvuky či dokonca videa až do celkovej veľkosti správy cca 50kB.

Pozor! Dlhšie správy telefón nebude môcť prijať ani odoslať.

Zvoľte v menu:

Správy->Napísať-> MMS

Teraz máte na výber z menu:

1. **Poslať** – zvolte kvôli odoslaniu správy, ak ste už zadali jej obsah
2. **Komu** – sem zadajte zoznam príjemcov správy
3. **Upraviť predmet** – umožňuje vložiť predmet správy
4. **Upraviť obsah** – úprava obsahu správy, zvolte túto možnosť a pokračujte ľavým tlačidlom voľby pre úpravu/vloženie textu, snímky, obrázku či videa
5. **Náhľad** – zobrazí náhľad správy
6. **Uložiť** – uloží rozpracovanou správu do konceptov

Práca so správami

V hlavnom menu telefónu zvolte **Správy**. Potom máte niekoľko možností:

1. **Napísať** –vytvorenie a odoslanie novej SMS nebo MMS
2. **Doručené** –prijaté správy
3. **Koncepty** – správy uložené k neskoršej práci
4. **Neodoslané** – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať
5. **Odoslané** – odoslané správy
6. **Šablóny** – predpripravené šablóny správ
7. **Nastavenie správ** – umožňuje nastaviť číslo SMS centra, doručky, úložisko apod.

Nastavenie MMS správ

Telefón je dodávaný s prednastavenými dátovými účtami u GSM operátorov bežne dostupných v Českej a Slovenskej republike. Je teda iba nutné vybrať si zo zoznamu správny profil s názvom Vášho GSM operátora, popr. správny dátový účet a nie je nutné robiť ďalšie nastavenia týchto profilov.

Zvoľte v menu:

Správy->8 Nastavenie->2 MMS->1 Dátový účet

Pomocou navigačných tlačidiel hore/dole **(3)** vyberte správny účet zodpovedajúci Vášmu operátorovi a potvrdte ľavým tlačidlom „OK“ **(2)**. Viac o nastavení dátových účtov viď kapitola Nastavenie.

Rádio

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre pásmo FM.

Zvoľte v menu položku **Multimédiá->FM Rádio**. Príjem rádia môžete vylepšiť pripojením slúchadiel – slúži ako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Posluch zapnete/vypnete stlačením tlačidla klávesnice s číslicami 5
2. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidiel +/- **(16)**
3. Frekvenciu môžete meniť pomocou tlačidiel klávesnice s číslicami 2 a 8
4. Pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6 môžete automaticky vyhľadávať stanice

Stlačením ľavého tlačidla **(2)** zobrazíte ponuku FM rádia:

1. **Zoznam staníc** – zobrazí zoznam uložených frekvencií (s možnosťou úpravy)
2. **Ručné ladenie** – umožňuje zadať frekvenciu číselne
3. **Autom. hľadanie** – automaticky prehľadá pásmo a nájdené stanice nastaví do zoznamu staníc.
4. **Nastavenie** – umožní zapnúť/vypnúť prehrávanie na pozadí

Svietidlo

Svietidlo na hornej strane telefónu zapnete pomocou prepínača **(13)** na boku telefónu.

Lupa

Vstavaný fotoaparát je možné využiť ako jednoduchú lupu. Zvoľte v menu telefónu položku **Lupa**.

Po chvíľke je na obrazovke telefonuj premietnutý zväčšený obraz zachytený snímačom fotoaparátu na zadnej strane telefónu.

Lupu ukončíte stlačením červeného tlačidla **(4)**.

Fotoaparát

Šošovka fotoaparátu je umiestnená na zadnej strane telefónu. Kvôli zapnutiu vyberte v menu telefónu položku **Fotoaparát**.

Po aktivácii fotoaparátu je možné urobiť snímky stlačením tlačidla **0 (6)**.

Nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke.

Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte pravé tlačidlo „Späť“(1). Stlačením ľavého tlačidla „Voľby“(2) ju môžete buď zmazať alebo odoslať pomocou MMS.

Upozornenie:

Ak odosielate fotografiu pomocou MMS a veľkosť snímku v pamäti je väčšia, môže telefón upozorniť na nedostatok pamäti a nutnosť uzatvorenia niektorých aplikácií. V takom prípade zvolte ľavým tlačidlom „Zastaviť“(2), potvrdte voľbu ANO a ďalej pokračujte normálnym spôsobom pri vytváraní MMS správy.

Pre ukončení fotoaparátu stlačte červené tlačidlo (4).

Tipy ako správne používať fotoaparát

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu a potom stlačte spúšť - tlačidlo **0 (6)**.
2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje zahájenie snímania a objaví nápis „**Snímanie**“
3. Keď je dokončené snímanie, objaví sa nápis „**Ukladanie**“

POZOR! Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie, snímanie môže chvíľu trvať, vydržte teda po stisku spúšte nehybne, než sa objaví nápis „**Ukladanie**“. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k rozmazaniu snímka.

Rozlíšenie (veľkosť) výsledného snímku je možné zvoliť v nastavení, ktoré aktivujete stlačením ľavého tlačidla (2).

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu. Vždy odporúčame použiť pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa zmestí len veľmi málo snímkov.

Budík

Telefón je vybavený možnosťami až piatich nezávislých budíkov, z nich každý môže byť nastavený samostatne. U budíka je možné nastaviť opakovanie, je možné definovať konkrétne dni, kedy má zvoniť apod..

1. Zvoľte v menu: **Organizér -> Budík**
2. Zobrazí sa zoznam piatich možných budíkov.
3. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte **(3)**, ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“ **(2)**.

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole, hodnoty je možné meniť pomocou tlačidiel s číslicami 4 a 6 alebo zadávať pomocou klávesnice. Nastavenie ukončíte stlačením ľavého tlačidla „Uložiť“ **(1)**.

Význam jednotlivých nastavení budíka vid' tabuľka:

Funkcia	Voľby nastavenia
Stav	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý
Čas	Čas budíka Zadajte čas na klávesnici telefónu
Opakovať	<ul style="list-style-type: none"> • Jedenkrát – budík zazvoní raz • Každý deň – zazvoní každý deň v nastavený čas • Dni – umožní vybrať, ktoré dni v týždni bude budík zvoniť
Zvuk	<p>Umožňuje nastavenie typu zvonenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FM Rádio • Tón budíka (prehrá melódiu) v tomto prípade je možnosť prejsť na ďalší riadok a stlačením ľavého tlačidla „Zvoliť“ (2) vybrať melódiu budíka
Odložiť	Doba, počas ktorej je možné odložiť zvonenie budíka
Upozornenie	<p>Spôsob upozornenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vibrácia a zvonenie • Iba vibrácie • Iba zvonenie

Zvukové profily – prispôsobenie vyzváňania

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a také hlasitosť týchto zvukov. K dispozícii je niekoľko profilov:

- **Hlavný** – základný profil na bežné použitie
- **Tichý** – všetky zvuky sú stlmené
- **Schôdzka** – zvuky sú stlmené, vibrácia je zapnutá
- **Slúchadlá** – aktivuje sa po pripojení slúchadiel
- **Vonku** – zvuky sú prednastavené na vyššiu hlasitosť

Profily si môžete prispôbiť. Vyzváňanie potom jednoducho rýchlo prepnete prostým prepnutím profilu.

Pre prepnutie profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Volby“ **(2)** a zvolte **1 Aktivovať**.

Kvôli zmene nastavenia profilu zvolte v hlavnom menu **Nastavenie-> Profily**, vyberte požadovaný profil, stlačte ľavé tlačidlo „Volby“ **(2)** a zvolte **2 Prispôbiť**. Teraz môžete meniť nastavenie vyzváňania a ďalších zvukov.

Kalendár

Zvoľte v menu: **Organizér -> Kalendár**

Umožňuje zobrazit' a prezerať kalendár po mesiacoch, týždňoch či dňoch a zároveň si ku každému dni poznamenať udalosť s možnosťou pripomenutia. Skratky dní sú zobrazované v anglickom štýle.

Po kalendári je možné sa pohybovať pomocou navigačných tlačidiel hore/dole (**3**), pohyb do strán sa potom uskutočňuje tlačidlami klávesnice s číslicami 4 a 6.

Pomocou tlačidla **# (7)** je možné prepínať zobrazenie:
mesiac/týždeň/deň/udalosti

Pre viaceré možnosti stlačte ľavé tlačidlo Voľby (**2**), zobrazí sa ponuka:

1. **Zobrazit'** –zobrazí uložené udalosti pre vybraný deň
2. **Zobrazit' všetky** – zobrazí všetky uložené udalosti
3. **Pridať udalosť** – umožní pridať novú udalosť
4. **Zmazať udalosť** – umožní zmazať udalosti
5. **Prejsť na dátum** – prejde na zadaný dátum
6. **Dnes** – prejde na dnešný dátum
7. **Zobrazit' týždne/mesiace** – zobrazí týždeň/mesiac

Kalkulačka

Telefón obsahuje jednoduchú a praktickú kalkulačku.

Zvoľte v menu: **Organizér -> Kalkulačka**

Ovládanie

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #.

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá požadovaná operácia +,-,/x,=.

Príklad:

Spočítajte 100 + 200

1. Zvoľte v menu: **Kalkulačka**
2. Zadajte na klávesnici **100**
3. Pomocou navigačných tlačidiel **(3)** zvoľte symbol **+**
4. Zadajte na klávesnici **200**
5. Stlačte ľavé tlačidlo "OK" **(2)**
6. Zobrazí sa výsledok

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného tlačidla **(4)**.

Správca súborov

Zvoľte v menu: **Organizér ->Súbory**

Otvorí správcu súborov (prieskumníka). Umožňuje prehliadať zložky a otvárať či prezerať súbory uložené na pamäťovej karte alebo v telefóne.

Multimédia

Galéria – prehliadač obrázkov

Tu môžete prezerať obrázky urobené fotoaparátom.

Zvoľte v menu: **Galéria**

Medzi jednotlivými obrázkami je možné pohybovať pomocou tlačidiel +/- (16) na boku telefónu a pomocou navigačných tlačidiel hore/dole (3).

Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávať hudobné súbory. Zvoľte v menu:

Multimédia-> Prehrávač hudby

Prehrávanie je možné spustiť/zastaviť stlačením tlačidla klávesnice s číslicou 5.

Medzi jednotlivými skladbami sa prepína pomocou tlačidiel klávesnice s číslicami 4 a 6.

Pomocou tlačidiel s číslicami 2 a 8 je možné voľiť režim opakovania skladby a prehrávania mimo poradie/normálne.

Pre úspešné spustenie audio prehrávača postupujte nasledovne:

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky **My Music** na pamäťovú kartu (alebo do telefónu). Možno ju na pamäťovej karte budete musieť vytvoriť.
2. Zapnite audio prehrávač **Multimédia->Hudba**.

3. Stlačte ľavé, zelené tlačidlo **Zoznam (2)**.
4. Stlačte tlačidlo **Volby**.
5. Zvoľte **Obnoviť zoznam**.
6. Pomocou tlačidla „Späť“ sa vráťte do hlavnej obrazovky audio prehrávača.

Hudobné sobory budú potom automaticky pridané do zoznamu skladieb na prehrávanie. Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i ďalšie zložky:

1. Stlačte tlačidlo „**Zoznam**“
2. Stlačte tlačidlo „**Volby**“
3. Zvoľte **Nastavenie**
4. Zvoľte **Aut. zoznam**
5. Zvoľte **Vyp.**
6. Stlačte ľavé, zelené tlačidlo **Uložiť (2)**.
7. Stlačte opäť tlačidlo „**Volby**“
8. Zvoľte **Pridať**
9. Vyberte zložku, ktorú chcete pridať, stlačte tlačidlo **OK** a zvoľte položku **Zvoliť**

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvoľte „Veľkokapacitné pamäťové zariadenie“. Telefón sa objaví na počítači ako vymeniteľný disk. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako ďalší vymeniteľný disk.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a vyššie!

Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností zvolte v hlavnom menu telefónu **Nastavenie**. Teraz máte niekoľko možností nastavenia

Nastavenie telefónu

Zvolte v menu: **Nastavenie->Telefón**

Umožňuje nastaviť základné parametre telefónu:

1. **Čas a dátum** – Nastavenie času, dáta a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavenie jazyka menu telefónu
3. **Preferovaný jazyk písania** – Nastavenie východzieho jazyka pre vkladanie znakov
4. **Zobrazenie** – Nastavenie tapety, šetriča a zobrazenie zákl. obrazovky
5. **Režim lietadlo** – Umožní vypnúť vysielateľ v telefóne kvôli použitiu v lietadle
6. **Ďalšie nastav.** – Nastavenie intenzity a doby podsvietenia LCD

SOS nastavenie

Zvolte v menu: **Nastavenie-> Nast. SOS**

Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu:

1. **Režim** – Zapne/vypne SOS funkciu
2. **SOS čísla** – nastaví až päť čísel, na ktoré bude telefón po aktivácii SOS prepínača (**14**) odošle núdzovú SMS a pokúsi sa na ne dovolať.

3. **Odoslať SMS** – určuje, či sa po stlačení SOS tlačidla odošle núdzovú SMS správu na prednastavené čísla
4. **SOS SMS** – nastavenie textu núdzovej SMS
5. **Siréna** – určuje, či sa po stlačení SOS tlačidla zapne siréna

Nastavenie hovorov

Zvoľte v menu: **Nastavenie->Nast. hovorov**

Umožňuje nastaviť chovanie telefónu počas hovoru:

1. **Skryť číslo** – nastavuje, či sa volanému ukáže Vaše číslo
2. **Čakajúci hovor** – nastavenie funkcie čakajúceho hovoru
3. **Presmerovanie** – nastavenie presmerovania hovorov
4. **Blokovanie** – nastavenie blokovania hovorov
5. **Linka** – prepínanie liniek (ak je k dispozícii)
6. **Pokročilé** – pokročilé nastavenie

V ponuke pokročilých nastavení je možné aktivovať ďalšie funkcie:

1. **Blacklist** – zapnutie či vypnutie zoznamu blokovaných čísel (blacklistu) a pridanie čísel do tohto zoznamu
2. **Auto nahrávanie** – nastavenie automatického nahrávania hovorov na pamäťovú kartu
3. **Autom. vytáčanie** – automatické opätovné vytáčanie hovorov
4. **Zobr. čas hovoru** – zapína zobrazenie doby hovoru na displeji
5. **Upozornenie na dobu hovoru** – zvukovým znamením pripomína trvanie hovoru
6. **Režim prijatia hovoru** – nastavenie príjmu hovoru ľubovoľným tlačidlom a ďalšie.

Blokovat' funkcie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Blokovat' funkcie**

Umožňuje zablokovať niektoré funkcie telefónu. Zablokované funkcie sa potom neobjavia v menu telefónu. Tým sa môže zjednodušiť a sprehľadniť ovládanie.

Dátové účty

Zvoľte v menu: **Nastavenie->Dátové účty**

Umožňuje nastaviť dátové účty na odosielanie MMS.

Telefón je dodávaný s prednastavenými dátovými účtami u GSM operátorov bežne dostupných v Českej a Slovenskej republike. Konkrétne informácie pre nastavenie služby je možné získať u Vášho operátora. Návod, ako nastaviť účet na odosielanie MMS u najbežnejších operátorov, môžete získať aj na stránkach www.aligator.cz/podpora.

Sieť

Zvoľte v menu: **Nastavenie->Sieť**

Umožňuje vybrať operátora a nastaviť ďalšie služby siete.

Zabezpečenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie-> Zabezpečenie**

Umožňuje nastaviť PIN kód SIM karty, heslo telefónu a zámok klávesnice:

1. **SIM Karta** – zapnutie/vypnutie a zmena PIN, popr. PIN2
2. **Telefón** – zapnutie/vypnutie zámku telefónu a nastavenie hesla

3. **Zámok klávesnice** – nastavenie automatického zámku klávesnice (doba, po ktorej dôjde k automatickému uzamknutiu klávesnice proti nechcenému náhodnému stlačeniu tlačidiel)

Pôvodné nastavenie

Zvoľte v menu: **Nastavenie->Pôvodné nastavenie**

Umožňuje obnoviť továrne nastavenie telefónu. Vyžaduje zadanie hesla telefónu. Štandardne je z výroby nastavené heslo: **1122**.

Rýchla voľba

Zvoľte v menu: **Nastavenie->Rýchla voľba**

Umožňuje zapnúť/vypnúť rýchlu voľbu (rýchle vytáčanie uložených čísel pomocou dlhého stisku niektorého z tlačidiel klávesnice).

Pozície pre uloženie rýchlej voľby na tlačidlá # **(7)**, resp. * **(8)** sú označené ako 10 resp. 11.

Pripojenie k počítaču

Telefón je vybavený štandardným micro USB konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.

POZOR!

Vyžaduje použitie operačného systému Windows 2000, XP, Vista a vyšší! V prípade použitia iných operačných systémov môže byť nutné použiť špeciálne ovládače.

Prenos súborov medzi telefónom a počítačom

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu alebo na vložení pamäťovú kartu, pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom a zvolte „**Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**“. Pamäť telefónu sa objaví na počítači ako vymeniteľný disk. Ak je vložená pamäťová karta, objaví sa ako ďalší vymeniteľný disk.

Ďalšie režimy pripojenia

Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo „**Späť**“.

Špecifikácia

Parameter	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozmery	112 x 56 x 13 mm
Obrazovka	2.0", farebný TFT LCD, 220x176 pix.

Mobilný telefón ALIGATOR A620 je určený na používanie v krajinách EU, zmena všetkých parametrov oproti tomuto návodu bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená.

Bezpečnosť a ekológia

- Zaobchádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ich pred mechanickým poškodením a nečistotami.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
- Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred pádom na zem.
- Nikdy telefón ani príslušenstvo nerozoberajte.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskeho zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov
- Pri telefonovaní prikladajte telefón na opačnú stranu tela ako je implantovaný kardiostimulátor alebo iný prístroj. Poradte sa so svojim lekárom o prípadných rizikách rušenia. V prípade podozrenia z rušenia, telefón ihneď vypnite.
- V lietadle telefón vždy vypnite.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti výbušnín.
- Nedávajte alebo neinštalujte telefón popr. jeho držiak ani príslušenstvo do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah deti a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Telefón obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo sa môžu poraniť iným spôsobom.
- Nikdy nepoužívajte telefón, keď šoférujete vozidlo.

Použitie elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o..

Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

☎ 0700

Vyhlásenie o zhode č. 15/01/2012

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie: ALIGATOR A620
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161,
180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie.

Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03),
EN 301 489-1,-7,-17, EN 50371:2002,
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:

PHOENIX TESTLAB GmbH,
Königswinkel 10, D-32825 Blomberg,
Spolková republika Nemecko

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700 v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčíslenie roku kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 12.

Vystaveno v Praze, dne 15.1.2012:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručné podmienky

6. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
7. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:
- výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke,
 - výrobok bol chybné uvedený do prevádzky či nesprávne inštalovaný,
 - došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
 - do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
 - výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah),
 - užívateľ výrobok chybné skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v užívateľskej príručke stanovené inak)
 - výrobok je mechanicky poškodený,
 - závada vznikla bežným opotrebovaním,
 - výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
 - bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
 - s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom schválené príslušenstvo.
8. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny.
9. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu.
10. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záručný list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvod reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

Dovozca:

www.aligator.cz

Copyright © 2012 ADART COMPUTERS s.r.o.

Záručný list – ALIGATOR A620

IMEI:

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Záznamy o opravách:

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava: